愛情点検

● 長年ご使用のビデオの点検をぜひ!

● ビデオの補修用性能部品の最低保有期間 は、製造打ち切り後8年です。



このようなことは ありませんか。

●電源コード、プラグが異常に熱くなる。 ●画像が乱れたり、きれいに映らない。 その他の異常や故障がある。

平成

故障や事故防止のため、コンセント から電源プラグを抜いて販売店にご 連絡を……。点検・修理のついての 費用など詳しいことは販売店にご相 談ください。

お客様メモ 後日のために記入しておいて

ご購入店名

電話(

ください。

サービスを依頼されるときに 便利です。

ご購入年月日

年

月

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているか ご確認ください。

6株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111



この取扱説明書は、再生紙を使用しております。

Printed in Japan KR-T(Y)

HITACHI

取扱説明書

日立ビデオカセットレコーダー

HI-FI SVHS VIDEOPLUST

BSチューナー内蔵

7B-BS87形



このたびは、日立ビデオカセットレコーダーを お買い上げいただき、まことにありがとうござ いました。この取扱説明書をよくお読みいただ き、正しくご使用ください。


お読みになったあとは、保証書、ご相談窓口一 覧表とともに大切に保存してください。



SVHS さいです。 SVHS 方式のビデオです。 SVHS および VHS マークのついたビデオテープ以外は使用できません。



この取扱説明書の見かた



インデックス

[はじめに]

インデックス 色が濃くなっている ところがこのページ が入っている章です。

> ビデオをお使いになる前に 知っておいていただきたい 内容を説明しています。

[見る・録る]

テープの見かたや録画のし かたを説明しています。

【タイマー録画】 留守録画(タイマー録画) のしかたを説明していま す。

【便利な使いかた】

「見る・録る」「タイマー 録画」以外の使いかたを説 明しています。

設置・準備

ご自分で設置するときは、 ここをお読みください。 接続のしかたや受信チャンネルの合わせかた、時計の合わせ かたなどを説明しています。

[ご参考]

「故障かな…と思ったら」 「保証とアフターサービ ス」は必ずお読みくださ い。

安全にお使いになるためのご注意

で使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、重要な注意事項を記載しています。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の 2つに分類しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



巻久/ 誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定され る」内容を示しています。



注意 誤った取り扱いをすると、「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および物的損害(※3)のみの発生が想定される」内容を示しています。

※1 重傷 ······· 失明·けが·やけど(高温·低温)·感電·骨折·中毒などで後遺症が残るもの、または治療 に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害………治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害 ··· 家屋·家財および家畜·ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味



この記号は、気をつけていただきた



い「注意」の内容を表しています。



この記号は、してはいけない「禁止」 の内容を表しています。 絶対に行わないでください。



この記号は、「分解禁止」を表してい ます。

分解禁止



この記号は、「水場での使用禁止」を 表しています。

水場での使用禁止

to

この記号は、「指に注意する」ことを 表しています。

指に注意



この記号はコンセントから「電源プ ラグを抜く」ことを表してます。

電源プラグを抜く



この記号は、「接触禁止」を表してい ます。


接触禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かない





頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの 原因となります。



水にぬらさない





内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電 の原因となります。


- 屋外や窓辺で使用するときは、ビデオをぬら さないようにご注意ください。
- 内部に水などが入ったとき は、使用をやめ、ビデオ本 体の電源スイッチを切り、

電源プラグをコンセントか 電源プラグを抜く

ビデオの上に、花びん、植木鉢、 コップなど水の入った容器、または 小さな金属物を置かない



ださい。



水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、 火災・感電の原因となります。

指定(交流100ボルト)以外の電源電圧 で使用しない





過電圧により、発熱して、火災・感電の原因と なります。

電源コードを破損させない

電源コードの破損につながるので、取り扱いの 際は、次の点を守ること

- ・ 傷つけない
- 加熱しない
- ・ねじらない
- · 引っ張らない ・ 加工しない
- 無理に曲げない ・重い物や角が鋭利・束ねない
- なものをのせない ・ 敷物などでおおわ





破損したまま使用すると、火災・感電の原因と なります。


・ 電源コードの芯線が露出し たり、断線したときは、電 源プラグをコンセントから 抜いて、販売店に交換をご 電源プラグを抜く

やほこりを付着させない

電源プラグや電源プラグの刃にゴミ



依頼ください。



・ほこりが付着しているときは、電源プラグを 抜いて、ほこりを取り除いてください。

(つづく)

安全にお使いになるためのご注意(つづき)

内部に金属物や燃えやすいものを差 し込んだり、落とし込んだりしない




ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから 内部に入ったり、入ったまま使用すると火災・ 感電の原因となります。特にお子様のいるご家 庭ではご注意ください。

· 内部に金属物や燃えやすい ものが入ったときは、使用 をやめ、ビデオ本体の電源 スイッチを切り、電源プラ グをコンセントから抜いて電源プラグを抜く 販売店にご相談ください。



ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない





分解、修理、改造などで内部の電源部にさわる と、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼く ださい。

落としたり、キャビネットを破損し たときは、電源プラグを抜く





そのまま使用すると、火災・感電の原因となり

・ 落としたり、キャビネットを破損したとき は、正常に動作しているように見えても、内 部に異常がある場合があります。ビデオ本体 の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ ントから抜いて販売店にご相談ください。

煙が出ている、変なにおいがするな ど異常なときは、本体の電源スイッ チを切り、電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災・感電の原因となり

· 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理 をご依頼ください。

お客様による修理は、危険ですから絶対おや めください。

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電 源プラグに触れない



接触禁止




アンテナ線や電源プラグに触れると感電の原因 となります。

⚠注意

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯 気が当たる場所、振動が激しい場所 に置かない





内部にほこりや水分が入ると、火災・感雷の原 因となることがあります。また振動により、内 部部品が破損すると、発熱し、火災・故障の原 因となることがあります。

通風孔をふさがない

ビデオの通風孔をふさがないように、設置の際 は次の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
- ・ 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押 し込まない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスを掛けない
- ビデオの後面を壁に押しつけない






通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原 因となることがあります。

アンテナ線、電源コード、その他の コードを接続したまま移動させない






接続したまま移動させると、コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。

・テープ保護のため、ビデオテープは取り出し ておいてください。

ビデオの上に、重い物を置かない ビデオの上に乗らない








倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因 となることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品 が破損して発熱し、火災・故障の原因となるこ とがあります。

・ 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意く ださい。

テープ挿入口に手を入れない





内部にふれたり、はさまれたりして、けがの原 因となることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。

電源コードを熱器具に近づけない





コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因とな ることがあります。

電源コードを持って抜かない





コードが傷つき、火災・感電の原因となること があります。

・ 電源コードを抜くときは、電源プラグを持っ て抜いてください。

安全にお使いになるためのご注意(つづき)

⚠注意

ぬれた手で電源プラグを持たない







ぬれていると、感電する原因となることがあり ます。

指定以外の乾電池は使わない





指定されていないもの、種類が異なるもの、新 しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電 池の発熱・破裂、液漏れにより、火災・けがの 原因となることがあります。

〈乾電池の液漏れについて〉

- 液漏れしたときは、よくふき取ってから、新 しい乾電池を入れてください。
- ・ 液が手や衣服についたときは、水でよく洗い 流してください。
- ・ 液が目に入ったときは、失明などの事故の原 因となります。

こすらずに、すぐきれいな水で洗い流してか ら、ただちに医師の治療をうけてください。

乾電池を取り扱う際は、次の点を守 ること

- ・ 火の中に入れない・ 加熱しない
- ・ 充電・分解しない・ ショートさせない
- ・ 鍵などの金属物と接触させない





発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因と なることがあります。

乾電池は、極性表示(プラス 🕂 とマ イナス (一) の向きに注意し、機器の 指示通り正しく入れる





間違えると、乾電池の発熱・破裂、液漏れなど により、けがや周囲を汚損する原因となること があります。

お手入れの際は、安全のため、必ず 電源プラグをコンセントから抜く



電源コードが接続されていると、感電の原因と なることがあります。

長期間使わないときは、安全のた め、必ず電源プラグをコンセントか ら抜く



⚠注意

5年に1度ぐらいは、販売店に点検 をご相談ください

11 1# 16



ビデオの内部にほこりがたまったまま使用する と、火災・故障の原因となることがあります。 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うことを おすすめします。なお、費用については、ご相 談の際にお確かめください。

アンテナ工事には、技術が必要です。 販売店にご相談ください。



アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感 電の原因となることがあります。

使用上のご注意

アンテナの立てかたに ついて	 ・妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にお立てください。 ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。また風でブラブラしないようにしっかりと固定してください。 ・金属の多い場所に配線することも避けてください。 ・VHF アンテナに同軸ケーブルを使用すると、雑音の少ない良好な画像が得られます。
アンテナの点検について	● アンテナを定期的に点検、交換することが、いつまでも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは寿命が短くなりますので早めに点検してください。
テレビの映りが悪いとき は	●ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビの映りが悪くなる ことがあります。このときはブースター(別売品)をご使用ください。
ラジオの近くに置かない	● ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に"ブー"というハム 音が出ることがあります。ビデオから離してご使用ください。
直射日光が当たるところや 熱器具の近くに置かない	◆キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。
強力な磁気のあるところ に置かない	● テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたり、故障の原因 となることがあります。
接続機器の取扱いについて	●ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその「使用上の注意」もよくご覧ください。

●ヘッドの清掃

(テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザラザラした画面になる)



からビデオヘッドの清掃が必要です。 本機ではおそうじヘッドの採用により、ヘッドが 汚れにくくなっております。しかし、汚れた場合 は別売りのヘッドクリーニングテープをご使用 ください。ヘッドクリーニングテープを使っても 汚れがとれないときは、お買い上げの販売店にご

ビデオを使っているとこんな症状が出ることが あります。これはビデオヘッドが汚れたためです

ヘッド汚れにご注意!

とがあります。)

お手入れについて

(ビデオヘッドが汚れて、

画像や音が出なくなるこ

相談ください。

●ヘッドクリーニングテープをお使いになると きは、お使いになるクリーニングテープの説 明書をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。

●市販のクリーニングテープをお使いになると きは、誤動作を防ぐため、テープナビゲーショ ン機能を切ってからクリーニングデープを入 れてください。

●ヘッドの摩耗



ビデオを長い間使用するとビデオヘッドはレ コード針と同様に摩耗し、画像が鮮明に映りま せん。このような場合ビデオヘッドの交換が必 要です。ビデオヘッドの交換はお買い上げの販 売店にご相談ください。

●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。

●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふき とってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひ たした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

●キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装 がはげたり変質することがあります。

●キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでく ださい。塗装がはげることがあります。

(つづく)

使用上のご注意(つづき)

お知らせ

●結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオヘッドを傷つける ことがあります。 電源プラグを差し込んで、約2時間お待ちください。 ● 結露は次のようなときにおきやすいのでご注意ください。 結露にご注意! 寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。 を結露といいます。

- ※ビデオの内部に水滴がつくこと
- ●結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させることはできません。
- 暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直接冷風のあたると
- 夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したと
- 湿気の多いところや湯気のたちこめているところ。
- 結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセントに差し込み、電源 スイッチを"入"にしておくと、結露が生じにくくなります。

外国では使わない

- このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりま すので使用できません。
- <This video cassette recoder can not be used in foreign</p> countries as designed for Japan only.>

標準モード専用のビデオ での再生について

●本機の「3倍」モードで録画したテープは「標準」モード専用のビデオで は再生できません。

録画内容の補償について

●ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、万一これらの不具 合により録画されなかったり、再生できなくなった場合の録画内容の 補償についてはご容赦ください。

画データの保持について

テープナビゲーションの録 ●本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元す ることはできません。

大切な録画をするときは 試し録りを!

●大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常に録画、録音されて いることを確認してください。

著作権について

●あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほか は著作権法上権利者に無断で使用できません。

トリカル3次元個路

トリプル3次元回路

3つの3次元回路が録画時と再生時のさまざ まなノイズを徹底的にふるい落とし、色鮮 やかな映像を再現します。



テーブの伸びや走行ムラを原因とする 画像の揺れや歪みを抑え、安定した高 品位な映像再生を可能にします。



テープナビ(58ページ)

録画した日にち、開始時刻、チャンネル、録 画時間、録画モードなどの情報がビデオに自 動的に登録されます。見たい番組の頭出しや 録画する場所探しが快速にできます。



3倍モードも標準モードに匹敵する高画 質で記録します。





高速リワインド(28ページ) テープを約260倍速で巻戻します。

大型操作ボタンと大型時計表示 時計やカウンターが大きく、操作ボタンも大き

いので快適に操作できます。



ワイドクリアビジョン放送 を識別するS2/S1端子付

き(108ページ)

ワイドクリアビジョン放送を識別し て、ワイドテレビの画面にピッタリ 合ったサイズで出力します。



クローズド・キャプション・デコー ダ内蔵(68ページ)

クローズド・キャプション信号入りのテープを再 生すると、英語の字幕を表示できます。

Gコード予約(37ページ)

Gコードシステム*内蔵により、新聞などに 掲載されているGコード(8桁の数字)を入力 するだけで、簡単にタイマー予約できます。



* Gコードはジェムスターコードの略です。Gコー ドシステムはジェムスター社のライセンスに基づ いて生産しております。




CMオートカット(54ページ) CMを自動的にカットしながら録画でき

デジタルワイド高画質

デジタル処理技術により、ワイド画面に ふさわしい高画質の映像を再現します。



付属品を確かめましょう



はじめに

便利な使いかた

設置・準備

15 シ)

]:_



	ページ
この取扱説明書の見	見かた ····· 2
安全にお使いになる	
使用上のご注意	10
本機の特長	13
付属品を確かめまし)よう
各部のなまえ	
Д Броу ю о у с	リモコン(ふたを閉じた状態) ・・・・・・・・・16
	リモコン (ふたを開けた状態)
	ビデオ(正面) ・・・・・・・・・・・18
	ビデオ(後面) ・・・・・・・・・・・・・・・・19
	ビデオの表示窓 ・・・・・・・・・・・20
リモコンの使いが	
	- ・- - 乾電池の入れかた ・・・・・・21
	リモコンの操作範囲 ・・・・・・・・・・21
	ビデオを操作する ・・・・・・・・・・・・22
	テレビを操作する22
テープを入れる	
	入れかた 23
	取り出しかた ・・・・・・・・・・・23
	テープの「つめ」について (誤消去防止)23
ビデオの画像をテレ	/ビに映す24
S-VHSについて	26
テープを見る(再	
	再生画像にノイズが出るとき(トラッキング調節) ・・・・・ 28
	3次元ワイドポジションボタンについて28
	テープを高速(260倍速)で早送りまたは巻戻しする ・・ 28
いろいろな再生のし	
	ある場面を止めて見る(静止画再生) ・・・・・・・29
	画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ再生) ・・・・・ 29
	スピードを変えて見る ・・・・・・・・・・・29
	画像を1コマずつ見る(コマ送り再生) ・・・・・・・30
	CMをとばして見る (再生CMスキップ) ······ 30
	録画した番組の頭出しをする (VISS機能)31
テレビ番組を録回	
	見ている番組を録画する32
,	録画しながら別の番組 (BS放送以外)を見る ······ 34
	選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー録画) ・・・・35

	7		
		6	
	1		
	-	÷	
	~	4	
	Н	ĺ	
	Н	ŀ	
		-	
3	n7	2	
		ч	
	1::	1	
	1		

匣 ;il 15. 三 5) i)) J:



ど逐場

タイマー録画予約の)前に36			
Gコード予約する				
	Gコード予約する ·····37			
	チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する ・・・・・・・・・・40			
リモコン予約する	342			
予約の確認・取り消				
タイマー予約・録画	iのご注意 ··········· 46			
	70			
画面表示を見る ・・・	47			
残量時間/経過時間	を表示する			
	テープの残量時間を表示する48			
	経過時間を表示する49			
音声を選ぶ				
	二重音声・ステレオ音声を選ぶ ・・・・・・・・・ 50			
	衛星放送の独立音声を選ぶ ・・・・・・・・・・・・51			
	で選ぶ(お好みセレクト)52			
CMをカットしなが	ら録画する(オートカット機能)・・・・・・ 54			
	見ている番組をCMをカットしながら録画する ·····55			
	録画予約した番組をCMをカットして録画する ····・57			
テープナビゲーショ				
	録画データを登録する58			
	テープの録画データを見る60			
	テープナビゲーション機能を入/切する61			
	録画データを使って番組の頭出しをする ・・・・・・・・62			
	登録内容を取り消す64			
	登録内容を確認する66			
	テープナビゲーションについて ・・・・・・・・・・・67			
英語の字幕を見る				
	デオを操作する・・・・・・ 70			
リモコンで他社のテ	レビを操作する ・・・・・・・・・・・・ 71			
	テレビコードを設定する71			
ダビングする	ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする72			
	本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする73			
ステレオから音声を	録音する(オーディオ録音)74			


ご自分で設置するときにお読みください。 ……… 76~111 接続のしかたや受信チャンネルの合わせかた、時計の合わせかたが説明してあります。 設置・準備編のもくじは77ページをご覧ください。

故障かな…と思ったら	112
保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
仕様	
別売品のご紹介	
用語の解説	. — ,
索引	124

各部のなまえ


()の中のページに詳しい使いかたがあります。

リモコン(ふたを閉じた状態)




リモコン(ふたを開けた状態)


. .




各部のなまえ(つづき)

ビデオ(正面)







ビデオ(後面)



各部のなまえ(つづき)

ビデオの表示窓





リモコンの使いかた

ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。

- 熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
 - 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。
 - 火の中に入れない加熱しない充電・分解しないショートさせない
 - 鍵などの金属物と接触させない
 - これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。

乾電池の入れかた


つまみを押し ながらふたを 開ける





乾電池(単3形) 2本の⊕⊝を 正しく入れる



ふたを閉じる








リモコンの操作範囲

ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、下図の範囲で操作できます。




乾電池の寿命は通常の使用 で約半年です。リモコンの 到達距離が短くなったり、 表示窓の文字表示が薄く なったときは、新しい乾電 池に交換してください。 乾電池を交換するときは、 古い乾電池を取りはずして 電源ボタンを10秒間押し てから、新しい乾電池を入 れてください。乾電池を交 換したときは、リモコンの 時計を合わせ直してくださ い。 リモコンの時計合わせは、

90、91ページを参照くだ

リモコンの使いかた (つづき)

付属のリモコンでは、ビデオ(本機)とテレビの操作ができます。 1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作する ことができます。また、日立製以外の9社のテレビも操作することができます。 (詳しくは71ページをご覧ください。)



* このビデオは、リモコンの 表示窓に「ビデオ1」が表示

されているときビデオの操 作ができるよう、工場出荷

時に調節されています。

ビデオを操作する

ビデオ1/2/3切換ボタンを押して、リモコ ンの表示窓に「ビデオ1」を表示する





リモコンをビデオに向けて操作する



テレビを操作する

リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタンを押す



テレビ専用ボタン

- 電源ボタン
- ・入力切換ボタン
- ・チャンネルボタン
- ・音量ボタン

テープを入れる・取り出す

電源コードをコンセントにつないでおけば、電源の入/切に関係なく、 テープの出し入れができます。

<u>巻文 ┴</u> 内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 ☑ 〒 □ ビデオテーブ挿入口から内部に入ったり、入ったまま使用すると火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

テープを入れると

テープナビゲーション機能 が働きます(58ページ)。 ビデオの表示窓が時計表示 のときテープを入れると、 自動的に経過時間表示に切 り換わります。時計または 残量表示に切り換えるには 画面表示ボタンを押します (47ページ)。

テープを取り出すと

リビデオの表示窓が経過時間 表示または残量表示のとき テープを取り出すと、自動 的に時計表示に切り換わり ます。

テープの種類と録画時間

録画モードを「標準」にする と、テープの表示と同じ時 間、「3倍」にするとその3 倍の時間、録画できます。


テープ の種類	モード	録画時間
T-210	標準	3時間30分
1-210	3倍	10時間30分
T-180	標準	3時間
1-100	3倍	9時間
T-160	標準	2時間40分
1-100	3倍	8時間
T-140	標準	2時間20分
1-140	3倍	7時間
T-120	標準	2時間
1-120	3倍	6時間
T-90	標準	1時間30分
1-30	3倍	4時間30分
T-60	標準	1時間
.1400	3倍	3時間
T-30	標準	30分
1-30	3倍	1時間30分

つめの折れたテープが入って いるとき

●「つめ」の折れたテープを入 れたまま録画ボタンを押し たり、タイマー予約後にビ デオの電源を切ったりする と、自動的にテープが出て きます。

入れかた

中央部を押しながら入れる




電源が自動的に入り、ビ デオの表示窓に回りが点灯 します。

「つめ」の折れたテープを 入れると自動的に再生を 始めます。

ビデオテープは裏返して は使えません。

取り出しかた

テープが停止状態のとき取出しボタンを押す





電源を入れなくてもテー プを取り出せます。 ビデオの電源が入っている とき取出しボタンを押す と、「ピッ」と音がしま

テープの「つめ」について(誤消去防止)

■ 録画を誤って消さないために


■ ふたたび録画するとき






ビデオの画像をテレビに映す

ビデオテープの再生画面や録画中の番組をテレビで見るには、テレビの準備が必要です。 テレビとビデオの接続のしかたによって準備が違います。接続を確認してから下記の ように設定してください。






テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」 にする



4テレビには、ビデオの表 示窓に表示されている チャンネルの番組が映り ます。

アンテナ端子だけのテレビにつないでいるとき



テレビの電源を入れ、テレビをビデオチャンネル(1または2)に合わせる



81ページで選んだビデオ 専用チャンネルに合わせ てください。

ビデオ/テレビ切換ボタンを押す





(ロビデオの表示窓に「**ビデオ**」 を表示させます。 テレビには、ビデオの表 示窓に表示されている チャンネルの番組が映り ます、

操作編



S-VHSについて

S-VHS方式は、従来のVHS方式に比べ高解像度(水平解像度400本以上)、高画質です。 より美しく、鮮明な画像が楽しめます。

接続するテレビは、S映像入力端子やS1またはS2映像入力端子付のテレビをお勧めします。 これらの端子の付いていないテレビと接続したときは、S-VHS方式の高解像度、高画質を十分に 楽しむことができません。

庫 使用するテープと記録方式について

お好みセレクトの「5 S-VHS」をオートに合わせていると、使用するテープの種類 に合った記録方式で録画されます。 切 に合わせると、テープの種類に関係なく VHS方式で録画されます。(53ページ参照)

S-VHS オートまたは切り	使用する。	記録方式	「SVHS」 表示
オート	S-VHS	S-VHS	表示する
	VHS	VHS	表示しない
ŀΠ	S-VHS	VHS	表示しない
[47]	VHS	VHS	表示しない

ビデオの表示窓

SVHS -	SWIS 表示は、
	S-VHS方式で録画
	中と再生中に自動的
	に表示されます。

■ 記録したテープの再生について


テープを再生するときは、記録方式を自動的に判別し、記録方式に合わせて再生し ます。

#2録したテーフ	記録方式	再生できる 上デオ	SVIIS 表示
		● S-VHS	表示する
S-VHS	S-VHS	● SQPB* 付ビデオ	表示しない
	VHS	● S-VHS	
VHS	VHS	● SQPB付 ビデオ	きましない
V113	VH2	● SQPB無 ビデオ	

※ SQPBは、S-VHS Quasi Playback (S-VHS簡易再生) の略です。

テープに録画した番組をテレビで見ることを、「再生」といいます。

冬など寒い時期は、十分に部屋の温度になじませてからテープを入れて再生してください。 テープが冷えたまま再生すると、テープが結露し、テープが切れたりビデオヘッドを傷つけ 重要ることがあります。



CHANGE TO SERVICE THE PARTY OF THE PARTY OF

チャンネル(トラッキング)

巻戻し

ボタン

早送り

ボタン

操作音について

がします。

ません。

**本機は、電源の入・切や再生

などの操作をすると、ボタ

ンを押すたびに「ビッ」と音


操作音をなくすことはでき

再生する

テレビで

- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネ ル1または2を選ぶ)

録画したテープを入れる



自動的に電源が入ります。 : レンタルテープなど、「つ め」の折り取られている テープを入れると、自動 的に再生を始め、テレビ 画面に「レンタル再生」が 数秒間表示されます。

再生ボタンを押す



再生が始まります。

再生をやめるときは停止ボタンを押す



テープを早送りまたは巻戻した。

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す



おかり知いかららい

VHSテープの何も録画さ れていない部分を再生した とき「SVKS」を表示するこ とがあります。

お好みセレクトの[5 S-VHSJを オート に合わせ ていると、テープを取り出 しても自動的に「SVAS 」が 表示されます。ビデオの電 源を切ると、SVIS 表示は 消えます。

テープを見る(再生)(つづき)



• テープによっては、再生を始めてオートトラッキング機能が働いたとき、ノイズの入った画像や音声が 出ることがあります。

オートトラッキング調整が終わるとノイズは消えます。

- 高速の早送りまたは巻戻しのときは、テープ保護のため停止ボタンを押してからテープが止まるまでに約5秒 かかります。早く止めたいときは通常の早送り/巻戻しの速さに戻してから停止ボタンを押してください。
- 3次元ワイドボジションボタンを点灯させて市販のソフトテープを見ているとき、テープによっては、 画像が縦方向、横方向に揺れることがあります。このときは、3次元ワイドポジションボタンを押して ボタンを消灯させてください。

らっせ

オートトラッキングについて

再生を始めると、オートト ラッキング機能が働いて、 画面がきれいになるように 自動的に調節します。

次のようなテープでは、 オートトラッキング機能が 正常に働かないことがあり ます。

- 一 傷がついたテープ
- 録画状態の悪いテープ
- 一 本機以外で録画した テープ

オート機能について

テープを最後まで再生する とテープの最初まで自動的 に巻戻します。(オートリ ワインド)

テープを巻戻し中に電源を 切ると、テープを最初まで 巻戻したあと、自動的に電 源が切れます。(オートリ ワインドシャットオフ)

音声について

二重音声番組を再生すると きは、音声切換ボタンで聞 きたい音声を選ぶことがで きます (50ページ参照)。

再生のときのノイズについて

次のようなとき、画面にノ イズが出ることがあります が故障ではありません。

- ー 再生中に3次元ワイドポ ジションボタンを押して 切り換えたとき
- 一 停止から再生に切り換え たとき
- ー 静止画/サーチ/スロー再 生から再生に切り換えた とき

再生画像にノイズが出るとき(トラッキング調節)

再生中に、ビデオ本体のチャンネル(トラッキン グ)ボタンを押す




もっとも画像がきれいにな るように、チャンネル(ト ラッキング)ボタンを押して 調節してください。 リモコンのチャンネルボタ ンでも調節できます。

3次元ワイドポジションボタンについて

3次元ワイドポジションボタンを押す





ボタンを点灯させると、ワイ ドテレビや大画面テレビに対 応した高画質をお楽しみいた だけます。

3次元ワイドポジションボタ ンを押してボタンを点灯させ ると、本機はデジタル処理技 術を行い、画面のノイズをお さえ輪郭を強調します。 3次元ワイドポジションボタ ンを押してボタンを消灯する と機能が解除されます。 テープをダビングするとき は、ボタンを消灯させてくだ

さい。

テープを高速(260倍速)で早送りまたは巻戻しする

早送りまたは巻戻しボタンを押したあともう一度 早送りまたは巻戻しボタンを押す



高速の早送りまたは巻戻し中 に早送りまたは巻戻しボタン を押すと、通常の早送り/巻戻 しの速さに戻ります。

260 -111 -111

いろいろな再生のしかた

テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。 また、テープに記録されている頭出し僑号(VISS僧号)を使って、見たい番組の頭出しを することもできます。

- ・静止画、サーチ、スロー、CMスキップ中は音声が出ません。
 - スロー再生中や静止画再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。 また、静止画/サーチ/スロー再生の切り換わる部分では、画像に乱れやノイズが出たまま消えない ことがありますが、故障ではありません。
 - スロー再生中、テープの録画モード(標準/3倍)が切り換わる部分では、画像にノイズや乱れが出ます。

● 財産 (〒 - フェン D (A) 巻戻し ボタン 早送り - 時俸止 ボタン +II) 一時停止 ボタン シャトノ リング

静止画再生の画像が上下に揺

チャンネル(トラッキング)ボ

タンを押して、揺れを最小に

テレビとの組み合わせに

よっては、揺れを抑えられ

スロー再生中や静止画再生中

シャトルリングでスロー再

生にしてから、チャンネル

(トラッキング)ボタンでノ

イズが少なくなるように調

スロー再生時のノイズを少

なくすると静止画再生時の

ノイズも少なくなります。

T-180以上のビデオテープ

には薄手のテープが使われ

ています。このため、T-180

以上のテープ使用時は次の

ような動作を繰り返し行わ

- 早送り・巻戻し・スロー再

- テープの出し入れの繰り

生などの繰り返し

ないことがあります。

にノイズが出るときは

節してください。

ないでください。

返し

するよう調節してください。

れるとき

ある場面を止めて見る(静止画再生)

再生中に一時停止ボタンを押す




一時停止ボタンまたは再 生ボタンを押すと再生に 戻ります。

静止画が約1分間つづく と、テープとヘッドの保護 のため、自動的に停止しま

画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ再生)

再生中に早送り、または巻戻しボタンを押す




画像が早送り、巻戻し状 態で送られます。 サーチ再生中は、数本の

ノイズが出ます。 見たい場面が現れたら再

生ボタンを押してくださ い。再生に戻ります。

スピードを変えて見る

静止画再生または再生中にシャトルリングを回す



* 数字は通常の再生速度を1としたときのテープ速度です。 ()内の数字は「3倍」で録画したテープのときの速度です。

回す角度によって、再生 速度が変わります。 指を離すと再生に戻りま す。


スロー再生が約1分間つづ くと、テープとヘッドの保 護のため、テープが自動的 に停止します。

テープが停止状態のとき シャトルリングを回すと 通常の早送りまたは巻戻 しになります。

いろいろな再生のしかた(つづき)



- ジョグダイアルを使うときは、ジョグボタンを押して、ジョグ表示ランプを点灯させてください。 ランプがついていないと、ジョグ操作できません。
- ジョグダイアルを回しながら見ているときや、ジョグダイアルから指を離したとき、 画面が乱れたり、ノイズが出たまま消えないことがありますが、故障ではありません。



再生CMスキップとは

CMスキップは、ステレオ放送とモ ノラル/二重音声放送の違いを検出

し、ステレオ放送部分のみをスキッ

プする機能です。ステレオ放送番組 やモノラル/二重音声放送のCMを

スキップすることはできません。

スキップしない

正しくスキップしない①

——再生 → スキッフ

正しくスキップしない2

番組 番組 (ステレオ) (ステレオ)

正しくスキップしない③

て... テープの巻き始め

テープです。

スキップ 番組(ステレオ)

再生CMスキップのできるテー

プは、当社製オートCMスキッ

プ機能付きビデオで録画した

番組 コマーシャル 番組 (モノラル/二重音声) (ステレオ) (ステンア)

番組 コマーシャル 番組 (モノラル/二重音声) (ステレオ) (モノラル/二重音声)

番組 コマーシャル 番組 (ステレオ) (ステレオ) (ステレオ)

(を1コマずつ見る(コマ送り再生)

再生または静止画再生にする



ジョグボタンを押す



ジョグ表示ランプが点灯 します。

ジョグダイアルを回す



手ごたえのある位置まで回 すたびに画像が1コマずつ 送られます。 ジョグ操作を約1分中断す ると、ジョグ表示ランプ は自動的に消えます。

CMをとばして見る(再生CMスキップ)


ビデオモード設定で「3 再生CMスキップ」「入」を 選ぶ(52ページ参照)。



再生を始めると、テレビ に「CMスキップ」が数秒間 表示されます。

CMの部分を自動的にス キップ(早送り再生)しま

ビデオモード設定で「3 再 生CMスキップ」「切」を選 ぶと、CMスキップは解除 されます。



VISS*(頭出し)信号について 本機は、録画するたびに、 自動的に頭の部分にVISS 信号を記録します。 VISS信号は、録画ボタン を押すと記録されますが、 録画一時停止から録画に戻 したときは記録されませ ん。ただし音声だけ録音す るときやチャンネルを変え たときは、記録されます。

次のような場合、VISS信号 が検知されず、頭出しができ ないことがあります。

録画時間が10分以内の番

VISS信号が記録されてい る付近で操作したとき 本機以外のVISS機能のな いビデオで録画したテープ

ブイエッチエス インデックス サーチ システム *VISSはVHS Index Search Systemの略です。

録画した番組の頭出しをする(VISS機能)

停止状態でVISSボタンを押す





テレビに左の画面が現れ

番組の頭(VISS信号の部

分)まで早送り、または巻

● の画面が出ている間に早送りまたは巻戻 しボタンを押す



戻されたあと、自動的に 約15秒間再生します。 番組ごとに、早送り(また は巻戻し)と15秒間の再 生を繰り返します。

見たい番組が現れたら再生ボタンを押す




再生になります。

テレビで見ている番組をテーブに録画したり、ある番組を録画しながら別の番組を見たり することができます。

テープを入れると、ビデオ本体のテープナビゲーションボタンが数秒間点滅します。 点滅している間は録画ボタンや他の操作ボタンを押さないでください。

ふたを開けた状態



テレビ


停止

見ている番組を録画する




- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネ ル1または2を選ぶ)

「つめ」の折れていないテープを入れる



自動的に電源が入ります。 S-VHS方式で録画すると きは、S-VHSのテープを入 れたあと、ビデオの表示窓 にSMISが点灯しているこ とを確認してください。 点灯していないときは、 52ページの「ビデオの機 能を画面で選ぶ(お好みセ レクト)の「5 S-VHS」を オート に合わせてくだ

リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ ふたを閉じた状態



ボタンを押すたびにビデ オの表示窓が「標準」と「3 倍」に切り換わります。 画質や音質を重視すると きは「標準」がおすすめで す。

録画したいチャンネルを選ぶ




0~9の数字ボタンでひと けたのチャンネルを選ぶと きは、最初にOボタンを押 してください(たとえば6 チャンネルは0、6と押し ます)。

BS放送を選ぶときは、BS ワープボタンを先に押した あと、チャンネルボタン (△または〇)を押すと、 より早く選局できます。


BS放送を選ぶときは、最 初にBSボタンを押してく ださい(たとえばBS7チャ ンネルはBS、O、7と押 します)。

録画ボタンを押す



ビデオの録画表示が点灯 し、テープを少し巻戻して から録画が始まります。 「つめ」の折れたテープが 入っていると、自動的に テープが出てきます。 テレビを見ないときは、テ レビの電源を切っても録画 されます。

録画をやめるときは停止ボタンを押す




: 録画が終了します。 録画した内容を見るときは、 巻戻しボタンを押してテー プを巻戻してから、再生ボタ ンを押してください。

録画の途中で不要な場面を飛ばすには

- ■録画中に一時停止ボタンを押す テープ走行が一時止まります。
- 2 録画したい場面になったら再び一時停止ボタンを押す 録画が再開します。


~- 時信止 11 一時停止



2 チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ

録画の途中で別の番組に切り換えるには

3 一時停止ボタンをもう一度押す 録画が再開します。



如 知

テレビでビデオチャンネル 1または2を選んでいるとき 録画したいチャンネルが

テレビに現れないとき は、ビデオ/テレビ切換ボ タンを押してビデオの表 示窓に「ビデオ」を表示さ せてください。

> ビデオ /テレビ

オート機能について

テープの最後まで録画す ると、自動的に巻戻されま す(オートリワインド)。 録画一時停止を約5分間 続けると、テープとヘッ ド保護のため、自動的に 停止します。

音声について

ステレオ放送はステレオ で、二重音声放送は主音 声(日本語)と副音声(英語 など)が自動的に録音され

録画中は、録音される音 声には影響なく、音声切 換ボタンで聞きたい音声 を選ぶことができます (50ページ参照)。

オートカット機能について

CMをカットしながら番 組を録画することができ ます(55ページ参照)。

32

(H)

BSワーフ

6


一時停止

ボタン

ボタン

テレビ番組を録画する (つづき)

録画しながら別の番組を見ることができます。



テレビのチャンネルポタン でチャンネルを選ぶとき

知

35

表示窓の「ビデオ」表示を 消してください。こうする と、ビデオの電源を入れた まま、テレビのチャンネル ボタンでチャンネルを選 ぶことができます。

」ながら別の番組(BS放送以外)を見る

録画を始める

○の操作をして録画を始 めてください。

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

ビデオ/テレビ切換ボタンを押してビデオの 表示窓から「ビデオ」表示を消す




II:本体のチャンネル切換ボ タンを押して「RF-OFF」を 選んだときは、この操作が 不要です(83ページ参 昭)。

テレビの入力切換を「テレビ」にして、見た いチャンネルを選ぶ



母テレビで選んだ番組が画 面に現れます。ビデオで録 画している番組は、そのま ま録画されます。


録画をやめるときは停止ボタンを押す



は録画が終了します。 録画した内容を見るに は、巻戻しボタンを押して テープを巻戻し、テレビの 入力切換を「ビデオ」(また はビデオチャンネル 1また は2)にしてから再生ボタ ンを押してください。

・ビデオの時計を合わせておかないと、録画時間を選べません。時計の合わせかたは、 90ページをご覧ください。

• リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画ボタンで操作してください。



選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー録画)

ビデオ本体の録画ボタンを押して、録画し

録画を始める

32、33ページの 0~ ○ の操作をして録画を始 めてください。

電源ボタン 0000 0 (0

15

クイックタイマー録画中

は、ビデオの表示窓に録

画の残り時間が表示され

クイックタイマー録画中

にビデオの録画ボタンを

押すと、録画時間を変更

することができます。

知

ます。

●録画 ビデオの表示窓 ボタンを押すたびに、表 示窓の録画時間が変わりま

たい時間を合わせる


1時間30分

合わせた時間だけ録画し たあと、電源が切れます。

ビデオの録画表示との(タ

イマー録画表示)が点灯し


す。





次の2つの方法があります。

■ 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押す



リモコンの電源ボタンと停 止ボタンでも操作できま す。

■ ビデオの録画ボタンを繰り返し押して、表示窓の録画時間をテープの経過時間 表示(通常の録画)に戻したあと、停止ボタンを押す

タイマー緑画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に緑画が始まり、自動的に終了します。 8番組まで予約することができます。毎日のドラマや、毎週1回の映画も予約することができます。

現在より1カ月先までの番組を予約することができます。

- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。
 - 予約の前に時計が正しく合っているか確認してください。
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。 もう一度Gコードボタンを押してやり直してください。

本機でできるタイマー録画予約の方法

次の2通りの方法で予約できます。

■ Gコード予約する。 ⇒37ページ

新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード(番組予約番号)をリモ コンに入力するだけで、簡単に予約ができます。


■ リモコン予約する。 ⇒42ページ

開始時刻や終了時刻、チャンネル、日付をリモコン表示窓で合わせて予約す る方法です。Gコードがわからない場合などにご利用ください。


■Gコードシステムについて


- このビデオは、現在掲載されているGコードおよび将来このコードを応用した サービス(Gコード・インフォ)にも対応しています。
- Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコードの掲載例



付属のリモコンは当社製 ビデオ専用です。当社製 以外のGコード対応の機 器には使えません。





5

途中でGコード予約をやめ

Gコードボタンを押して

* 番組により、録画時間が

実際より長め、または短

かめに設定されることが

♦ 放送が終了した番組のG コードを入力すると、 まったく違った予約内容 か、または「Error 」が表示

るとき

ください。

予約内容について

あります。

されます。

Gコード予約する

ビデオで

「つめ」の折れていないテープを入れる

G = F

Gコードボタンを押す




リモコンの表示窓 ビデオ1 - 表示窓で「一」が点滅しま す。

Gコードを入力する

例えば、Gコード「55331」を入力します

(5)(3)(3)(1)

| 入力する数字を間違えたと きは、修正ボタンを繰り返し 押して、間違えたところまで 数字を消して、入力し直して ください。



変換ボタンを押す






予約内容が表示されま す。

「Error」が表示されたら、 テレビ欄などのGコード をもう一度確認して、やり 直してください。

Gコード予約する (つづき)

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。ご注意ください。




表示窓の予約内容を確認する

次のようなときは39~41ページを参照し、予約内容を修正してから予約 を終了してください。

録画したいチャンネル、開始時間、終了時刻が違っているとき⇒40 ページ

終了時刻を延長したいとき⇒39ページ

毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画したいとき⇒39ページ



→ 録画モードを合わせる




ボタンを押すたびに「標準」、 「3倍」、「オート」、「表示な し」に切り換わります。 「オート」にすると、テープの 残量に応じて録画モードが 切り換わります(詳しくは 46ページ「録画モードを オートに合わせたとき」)。 「表示なし」にすると、ビデ オ本体に表示された録画 モードで録画されます。


「 転送ボタンを押す





- : 「ピッ」と音がして、ビデオ . の表示窓に「予約」が点灯し ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、 ~ を繰り返してください。






→ デビデオの表示窓に「①」が 現れます。

□ テープが入っていないと ② (タイマー録画表示)が 点滅してお知らせしま す。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

終了時刻を延長するこれ


37ページの手順 🖸 のあとで、延長ボタンを押して希望の終了時刻を選ぶ



- ボタンを押すごとに、終 了時刻が30分、60分と 延長されます。
- ◆ 希望の終了時刻を選んだら、38ページの手順●へ進んでください。

毎日、または毎週同じ時刻の番目を絵画するしよ

37ページの手順 ② のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ



ボタンを押すごとに左のように切り換わります。 希望の曜日を選んだら、 38ページの手順◆へ進んでください。

この例の表示の見かた 水…この日だけの1回録画 月~金…月曜日から金曜日

月〜土 月曜日から土曜日 日〜土 日曜日から土曜日 まで毎日同じ時間 に録画

毎週水…毎週同じ曜日のこ の時間に録画

お A T 4 知 T Y 4 5

タイマー録画予約したあと、 ビデオを使いたいとき


ビデオの電源を入れると、再生や録画をすることができます。使い終わったあとはビデオの電源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入 れたとき

ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。「つめ」の折れていないテープを入れてからもう一度電源を切ってください。

タイマー録画を途中でやめるとき


* 電源ボタンを押したあ と、10秒以内に停止ボタ ンを押してください。



オートカット機能について © CMをカットして番組を

録画することができます (57ページ参照)。

Gコード予約する (つづき)



知

「O」で始まるGコード(G コード・インフォ)の場 合、修正できる内容は チャンネルと録画モード だけです。

外部機器からタイマー録画 するとき

❷でチャンルを選ぶ代わ りに、入力切換ボタンを 押して、リモコンの表示 窓に「L1」または「L2」を 表示させてください。

チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する

開始・終了時刻は合っているのにチャンネルが違っていることがあります。これは、各 地のテレビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネルの番組をGコード 予約したら、1 チャンネルが表示されたなど)。また、一部の地域では、異なる放送局の 番組に同じGコードが掲載されている場合があります(たとえば、静岡県の一部の地 域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同じGコードで掲載されることがあります)。

たとえば

38ページの手順 ②で、26チャンネルを予約したいのに1チャ ンネルが表示されたとき(1チャンネルから26チャンネルに修正 したい)

修正ボタンを繰り返し押して、修正する部 分を点滅させる





- この例では、チャンネルの 10桁の0を点滅させます。
- ⋒開始時刻や終了時刻を修正 したいときも、同様に修正 する部分を点滅させます。


0~9ボタンを押してチャンネルを修正する



- ಃ この例では、2、6を押して、 チャンネルを26に修正し ます。
- 修正したチャンネルはリモ コンに記憶されます。 予約のたびに同じチャンネ ルを合わせ直す必要はあり ません。

録画モードを合わせる





ボタンを押すたびに「標準」、 「3倍」、「オート」、「表示なし」 に切り換わります。「オート」 にすると、テープの残量に応 じて録画モードが切り換わ ります(詳しくは46ページ 「録画モードをオートに合わ せたとき」)。

「表示なし」にすると、ビデ オ本体に表示された録画 モードで録画されます。

転送ボタンを押す



* * 4"



「ピッ」と音がしてビデオ の表示窓に「予約」が点灯 します。

続けて別の番組を予約す るときは、37、38ペー ジの●~●を繰り返し てください。

ビデオの電源を切る





ビデオの表示窓に「①」が 現れます。 テープが入っていないと

② (タイマー録画表示)が 点滅してお知らせしま す。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自 動的に電源が切れます。

タイマー録画予約したあと、 ビデオを使いたいとき


ビデオの電源を入れる と、再生や録画をするこ とができます。使い終 わったあとはビデオの電 源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入 れたとき

ビデオの電源を切ると「つ め」の折れたテープは自動 的に出てきます。「つめ」 の折れていないテープを 入れてからもう一度電源 を切ってください。

タイマー録画を途中でやめる とき

電源ボタンを押したあ と、10秒以内に停止ボタ ンを押してください。






オートカット機能について CMをカットして番組を 録画することができます (57ページ参照)。

録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで指定して予約します。 毎日のドラマや毎週1回の映画も予約することができます。 現在より1年先までの番組を予約することができます。

• ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。 予約の前に時計が正しく合っているか確認してください。

• 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。予約ボタンを押してやり直してください。



たとえば)

4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、11月 6日に3倍モードで録画するとき(1回録画)

ビデオで _

・「つめ」の折れていないテープを入れる

予約ボタンを押す






表示窓で「一」が点滅しま す。

録画したいチャンネルを合わせる





ひとけたのチャンネルを 合わせるときは、初めにひ ボタンを押してください。 BSチャンネルのときは、 初めにBSボタンを押して ください(たとえばBS7 チャンネルはBS、O、7と 押します)。

● 修正ボタンを繰り返し押 して、修正したいところ まで点滅を戻して行って

開始時刻、終了時刻、日にちの順に合わせる

途中で予約をやめるとき 予約ボタンを押してくだ

おいの知につられたせ


予約している途中で修正す


るとき

ください。

さい。 外部機器からタイマー録画

するとき ○でチャンネルを選ぶ代 わりに、入力切換ボタン を押してリモコンの表示 窓に「L1」または「L2」を 表示させてください。





先に開始時刻の午前か午 後を選びます。終了時刻 の午前/午後は自動的に 表示されます。

昼の12時は「午後00:00」、 夜の12時は「午前00:00」 に合わせてください。 日にちを合わせると曜日 は自動的に表示されま す。



and the property of the second con-

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。ご注 意ください。





ボタンを押すたびに「標 準」、「3倍」、「オート」、「表示 なし」が切り換わります。 「オート」にすると、テー プの残量に応じて録画 モードが自動的に切り換 わります(詳しくは46 ページ「録画モードを 「オート」に合わせたと き」)。

「表示なし」にするとビデ 才本体に表示された録画 モードで録画されます。

リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押





「ピッ」と音がしてビデオ の表示窓に「予約」が点灯 します。

続けて別の番組を予約す り返してください。

ビデオの電源を切る



ビデオの表示窓に「の」が 現れます。

テープが入っていないと ② (タイマー録画表示)が 点滅してお知らせしま す。

00

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自 動的に電源が切れます。

おこ知の方

タイマー録画予約したあと、 ビデオを使いたいとき

ビデオの電源を入れる と、再生や録画をするこ とができます。使い終 わったあとはビデオの電 源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入 れたとき

ビデオの電源を切ると「つ め」の折れたテープは自動 的に出てきます。「つめし の折れていないテープを 入れてからもう一度電源 を切ってください。

タイマー録画を途中でやめ るとき

電源ボタンを押したあ と、10秒以内に停止ボタ ンを押してください。








オートカット機能について CMをカットして番組を 録画することができます (57ページ参照)。

リモコン予約する (つづき)

予約の確認・取り消しをする


Gコード予約した内容も、リモコン予約した内容も次の方法で確認と取り消しができます。



毎日・または再を同じ時刻の番組を録画する。は

42ページの手順 🖸 のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ






ボタンを押すごとに左のように切り換わります。 この例の表示の見かた

水 ……この日だけの1回録画

月〜金…月曜日から金曜日 月〜土 月曜日から土曜日 日〜土 日曜日から土曜日 まで毎日同じ時間

毎週水…毎週同じ曜日のこの時間に録画

に録画





・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

・ビデオの電源を入れる

メニューボタンを押す





メニュー画面が現れます。

1ボタンを押す






予約内容が一覧表示され ます。

予約の合計時間は、3倍予 約のときでも標準にかえ て表示されます。

人知 こうら せ

メニュー画面や予約内容 の画面は約1分間たつ と、自動的に元の画面に 戻ります。

予約の合計時間は、標準で210分まで表示されます。211分以上は--表示になります。



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 1 m

予約内容が消えます。

確認・

確認・取り消しが終わったら、メニューボ タンを押す



元の画面に戻ります。

タイマー予約・録画のご注意

Gコード予約とリモコン予約に共通の内容です。

■ 予約を転送したとき、「ピー」と音がしてビデ オの表示窓に「Err」や「FULL」が出たとき

ビデオの時計が「ーー:ーー」になっていま す。時計を合わせてから予約してくださ

ビデオで設定していないチャンネルを予約し ています。チャンネルを確認してください。 リモコンをビデオに向けないで転送してい ます。ビデオに向けて転送してください。

タイマー録画中は予約の転送はできません。

「FULL」: すでに8つの番組が予約されていますの で、予約はできません。不要な予約を取り

消してください(45ページ参照)。

■ タイマー録画中のボタン操作


一時停止や、録画モードの変更などのボタン操作はできま せん。

■ 60分以上の停電があったとき

ビデオの表示窓が「ーー: ーー」に変わり、時計と予約内容 が消えてしまいます。もう一度時計合わせと予約をやり直 してください(時計合わせは90ページ、予約は37~44 ページ参照)。

■ 予約内容が重なったとき

先に始まった番組が最後まで録画されたあと、次の番組が 途中から録画されます。



■ タイマー録画中にテープがなくなったとき

自動的にビデオの電源が切れ、テープがビデオから出てき ます。

■ タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき



電源が「入」になっていると、タイマー録画開始5分前にテレ ビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的に切

■ 当社製の他のビデオのリモコンを使うとき

時計表示窓付きリモコンは、リモコンの予約内容をそのま ま本機に転送することができます。

■ 録画モードを「オート」に合わせたとき

テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わ ります。

- |「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうに なると録画モードを自動的に「3倍」に切り換えます。
- 市最初から「3倍」で録画を始めても、録画時間が足りない ときは、最後まで録画されません。
- 録画モードの切り換わった部分を再生すると、画像が乱 れます。
- 2つ以上の番組を「オート」でタイマー録画予約すると、 テープの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目 以降の番組が録画されないことがあります。

たとえば、T-120のテープの巻始めから、1つ目の2 時間番組を「オート」でタイマー録画予約すると「標準」で 2時間(最後の約5分は「3倍」)録画されます。このため、 2つ目以降の番組は録画されません。

■ BS放送をタイマー録画するとき


BS放送のTV(テレビ)/独立音声の切り換えは、必ずタ イマー録画が始まる前に番組に合わせて切り換えておい てください(51ページ参照)。

■ ケーブルテレビのBS番組をGコード予約 するとき

リモコンの表示窓に「BS」表示が自動的に現れます。この ときは、修正ボタンを押してチャンネルの10の位を点 滅させたあと、BSボタンを押し「BS」表示を消してから ケーブルチャンネルに合わせてください。

テレビ画面にビデオの動作状態や、チャンネル、時計、テーブの走行経過時間などを 表示することができます。

画面表示




画面表示について

お・・・・知


画面に表示された文字は 録画されません。


時計が表示されていると き、再生/録画/早送り /巻戻しを行うと自動的 に経過時間に切り換わり ます。

時計または残量表示に切 り換えるときは画面表示 ボタンを押してくださ



長書、多書時間、元素7万月 時間に初からえる






画面表示が出ている間に

テープの走行中、テーブの残量を「時・分」で表示できます。 また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示することもできます。

テープの残量時間は、録画や再生を始めて約1分後に表示されます。 テーブが動き始めてしばらくは、「ーー:ーー」の表示が出ます。



(1) (3) (9)

(11)

おでな知りでありた。せ

テープの残量時間について

何も録画していないテープ

やT-30/60/90/120/

140/160/180/210以

外のテープでは、残量時間


早送り/巻戻しでは正し

が正しく表示されません。

く表示できません。

テープの残量時間を表示する

画面表示ボタンを押して、残量時間を表示 する



1) テープを入れたばかりの ときは、「ーー: ーー」が表 示されます。

再生または録画を始める と、約1分後に残量時間が 表示されます。




00000 000 再生

カウンターリセット(テープ選択)ボタンを 押して、テープの長さを切り換える




テーブの長さ 表示 T-120以下 オート T-140,T-160 | T-160 T-180 T-180 T-210 T-210

テープの長さに合わせて 表示を選んでください。こ れで正しい残量時間が表示 されます。



経過時間を表示する

画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時間を表示する



● 経過時間がテレビ画面と ビデオの表示窓の両方に 表示されます。

Dr. Dr. Dr. Or Or Or Or Or Or Or Or Or

おこの知


経過時間表示について

- テープを取り出すと、経過 時間は自動的に「0:00: 00」にリセットされます。
- 経過時間はテープに何も 録画されていない部分で は動作しません。
- 録画または再生中に、見 たい場面でカウンターリ セット(テープ選択)ボタ ンを押すと、経過時間が [0:00:00]になりま す。

録画や再生が終わってか ら見たい場面を探すとき 便利です。

音声を選ぶ

番組を見ているときやテープを再生しているとき、お好みに合わせて聞きたい音声を選ぶことができます。 一度音声を選ぶと、次に選び直すまでは前に選んだ音声が自動的に聞こえます。(再生オート) 再生オートは、日立製再生オート機能付きビデオで録画したテープで働きます。 また、BS5チャンネルで番組とは別に放送されている独立音声を聞くことができます。



録画中の音声切換

されます。

知

録画中に音声切換ボタン を押してもステレオ放送 はステレオ、二重音声放送 は主音声と副音声が録音


5 t

映像・音声入力端子のない テレビと接続しているとき


■または日を選んでください。
さい。
■日を表示させると左右の音声が混じって聞こえます。

二重音声・ステレオ音声を選ぶ

再生中やテレビ番組を見ているとき、音声切換ボタンを押す



聞き		
ステレオ番組	二重音声番組	表 示
ステレオ	主音声と副音声	LR
左の音声(Lチャンネル)	主音声だけ	
右の音声(Rチャンネル)	副音声だけ	R
モノラル(ノーマルサウンド)	主音声だけ(ノーマルサウンド)	なし



3.34


おこの知りであ

BSの音声について

BSの音声にはAモードと Bモードがあります。A モードはテレビ音声と独立 音声が一緒に送られてきま す。Bモードはテレビ音声 のみが送られてきます。A モードとBモードは、自動 的に切り換わります。

独立音声について


平成8年7月現在、独立音 声放送が行われているの は、BS5チャンネルの St.GIGA放送だけです。 St. GIGAを聞くには受信 契約が必要です。





ES BS

05



6ボタンを押して「6TV/独立」で「独立」を選ぶ





BS5チャンネルを選ぶ と、テレビ画面に「独立」と 表示され、独立音声に切り 換わります。 ザーッという音しか聞こ

がかかっています。 スクランブルを解除する にはデコーダが必要です (96ページ)。

えないときはスクランブル

Bモードのときは、テレビ 画面に「Bモード」と表示さ れます。


2 設定が終わったらメニューボタンを押す

元の画面に戻ります。



ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト)・

ビデオの動作や機能をお好みに合わせて選ぶことができます。



知ったられては

メニュー画面やお好みセ

レクトの画面は約1分た

つと、自動的に元の画面


工場出荷時は 20 の画面

に合わせてあります。

に戻ります。



ビデオで



・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

・ビデオの電源を入れる

メニューボタンを押す





リメニュー画面が現れま す。

2ボタンを押す





- お好みセレクト(ビデオ モード設定)の画面が現れます。
- 事各項目の説明は、次ページをご覧ください。

0

合わせたい項目の番号(1~6ボタン)を押し て、設定を変える



「3 再生CMスキップ」の設定を変えたいときは





**文字が白く出ている表示が現在の設定を示しています。ボタンを押すたびに設定が変わります。

0

設定が終わったらメニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

「ビデオ注:「設定」画面の説明

1 オート時計設定 オート または 切

| オート : 本機の時刻が現在時刻とずれているときは、NHK教育テレビまたはNHK総合テレビの時報に合わせて1日1または2回(午前7時、午後0時)自動的に時刻を修正します(ジャストクロック)。

切:ジャストクロック機能は働きません。 詳しくは、91ページ「ジャストクロックについて」をご覧ください。

2 OSD表示 オート または 切

| オート : ビデオを操作するたびに動作表示などがテレビ画面に現れます。

十詳しくは47ページ「画面表示を見る」を ご覧ください。

切: ビデオを操作しても、テレビ画面に表示が出ません。 ただし、画面表示ボタンを押したとき、またはオートカット機能をお使いのときは、表示がでます。

3 再生CMスキップ入または「切

入:録画したテープを再生すると、CMの部分を自動的にスキップ(早送り再生)します。 テレビ画面に「CMスキップ」と数秒間表示されます。

「切」:再生CMスキップ機能は働きません。

4 エンドレス再生入または切

- 入: テープを最後まで再生すると、自動的にテープを 最初まで巻戻してから再生します。この動作を繰 り返し行います(エンドレス再生)。テレビ画面に 「エンドレス再生」と表示されます。
- 「切」: エンドレス再生機能は働きません。

5 S-VHS オート または 切

オート: SMMS のテープを入れると、S-VHS方式で 記録し、MMS のテープを入れるとVHS方 式で記録します。 通常は オート に合わせます。

切: 入れたテープの種類に関係なくVHS方式で記録します。 詳しくは、26ページ「S-VHSについて」をご覧ください。

6 S2 オート または 切

オート: 本機で受信したチャンネルや再生するテープに、ワイドクリアビジョン放送の識別信号があるかどうか自動判別し、テレビへ出力します。

フイドクリアビジョン放送の識別信号をテレビへ出力しません。お持ちのテレビが、 S2映像入力端子付きテレビでない場合は切してください。

CMをカットしながら録画する(オートカット機能)

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送・ステレオ放送があります。

この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放送を録画し、ステレオ放送を自動的にカットすることを オートカット機能といいます。

CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的にカットしながら録画することができます。

重要

・ 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。ステレオ放送の来組はオートものよりできません。ステレオ放送の来組はオートものよりできません。 送の番組はオートカット機能を使わないでください。

重要


• オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にすること はできません。録画するチャンネルを切り換えるときは、停止ボタンを押してから別のチャンネルに 切り換えてください。

停止ボタンを押すとオートカット機能は解除されます。

番組の音声を知る方法


番組の音声は、新聞などでご確認ください。

[番組表の例]




※表示がない番組はモノラル放送です。

オートカット機能で正しく録画される例



■ オートカット機能で正しく録画できない例



■ オートカット機能についてのご注意

CMがステレオ放送ではないとき、CMはカットされず録画されます。 電波の弱い地域では、オートカット機能が正しく働かないことがあります。 NHK総合テレビ、NHK教育テレビを録画するときはオートカット機能を使わない でください。(オートカット機能を使うと録画されない番組があります。) 文字多重放送(宮)と表示されています)は、番組が二重音声放送やモノラル放送のと きは録画されますが、ステレオ放送のときは録画できません。 「オートカット機能を使ったら、録画できなかった」などの誤りを防ぐために、録画す

る番組の音声(放送)を確認してからオートカット機能を使うことをおすすめします。 番組表によっては、ステレオ放送の番組でも 🛭 (ステレオ放送)の表示がないことが あります。ご注意ください。

ふたを開けた状態

(1) (2) (3)

(5)

(8)

00000 0000

0

(6)

(9)


4

 $\overline{7}$

見ている番組をCMをカットしながら録画する




- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネ ル1または2を選ぶ)
- 「つめ」の折れていないテープを入れる




∦自動的に電源が入りま

リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ




- ⇒ボタンを押すたびにビデ オの表示窓が「標準」と「3 倍」に切り換わります。
- | 画質や音質を重視すると きは「標準」がおすすめで d.

ふたを閉じた状態



録画したいチャンネルを選ぶ



10~9の数字ボタンでひと けたのチャンネルを選ぶと きは、最初にOボタンを押 してください(たとえば6 チャンネルは0、6と押し ます)。

54

おこれ知りたいらずったせ

番組表の例は、説明のた

めのもので実際のものと

外部入力(L1、L2)で見

ている番組およびBSチャ

ンネルは、オートカット

機能が働きません。


は異ります。

CMをカットしながら録画する(オートカット機能)(つづき)・・・・



- オートカット機能を使うと録画中にCMをカットできますが、CMをカットした部分には、約1秒間CM が録画されます。
- CMカット「一時停止 x」の状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、つなぎの 部分が少し乱れることがあります。

ふたを閉じた状態



43 S 7

オートカット機能を解除す

常停止ボタンを押してくだ

さい。録画が終了し、

オートカット機能が解除

CMカット中に「一時停止 X!

が表示されているときは、

一時停止ボタンを押すと

オートカット機能を解除で


知:

されます。

きます。


るとき

オートカットボタンを押して「オートカット %」 を表示させる



ルステレオ番組を見ている ときは、左の表示が現れ ます。

「オートカット 🖁 」表示中(8秒以内)に録画ボ タンを押す



- ビデオの録画表示が点灯 し、テープを少し巻き戻し てから録画が始まります。
- ⑩ 「つめ」の折れたテープが 入っていると、自動的に テープが出てきます。
- ♠ステレオ放送のCMを自 動的にカットしながら録 画します。


CMカット中 申ステレオ放送のCMを 時停止メ 10ch (S) のテレビ画面 カットしているときに表 示されます。

CMカットの ビデオの表示窓

録画をやめるときや、別の番組に切り換え るときは停止ボタンを押す



1 録画が終了し、オートカッ ト機能は解除されます。 別の番組に切り換えたあ とオートカット機能を 使って録画するときは、 55、56ページの6~ **日**を行ってください。



ビデオとテレビの電源が入 で、テレビの入力切換が 「ビデオ」(またはビデオ チャンネル1または2)のと き、リモコンでタイマー録 画予約をビデオに転送する と、テレビ画面に予約の内 容が約1分間表示されま す。予約内容の表示中に オートカットボタンを押す と、オートカットの設定が できます。

オートカット機能を解除する とき

録画が始まる前

手順2を行ってからオー トカットボタンを押して & マークを消してくださ い。

録画が始まったあと

電源ボタンを押したあ と、10秒以内に停止ボタ ンを押してください。録 画が終了し、オートカッ ト機能が解除されます。

録画予約した番組をCMをカットして録画する



- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネ ル1または2を選ぶ)



ビデオの電源を入れる

タイマー録画予約する

37~44ページの操作を してタイマー録画予約を してください。

メニュー画面を出し「1 予約の確認/取消」 を選ぶ



予約内容が現れます。

オートカットボタンを押してメマークを表示 させる





続けて別の番組もCM カットして録画したいと きは、数字ボタンを押し て別の予約内容を選んで からオートカットボタン を押して % マークを表示 させてください。

設定が終わったら、メニューボタンを押す




元の画面に戻ります。

テープナビゲーションを使う

本機では、テープを入れて録画すると、そのテープに整理番号を付け、録画データ(録画日、開始時刻、チャンネ ル、録画モードなど)を登録してテープごとに管理します。

この録画データを活用して、テープの中身を一目で見たり、番組の頭出しをすることができます。 この機能をテープナビゲーションといいます。


- テープの種類を間違って選ぶと、5分以上録画してもデータを正確に登録できません。
 他機で録画したテープを使って初りて大概できません。
- 他機で録画したテープを使って初めて本機で録画するときも、
 ↑、②の操作をしてから録画やタイマー 重要録録画をしてください。
 - テープを入れると、テープナビゲーション機能が働いて本体のテープナビゲーションボタンが点滅した あと点灯します。点灯してから操作を行ってください。点滅中に操作を行うと、同じテープに複数のテー ブ番号が登録されてしまい、誤動作の原因となります。



€

データを登録する


テープを入れる



本体のテープナビゲーショ ンボタンが数回点滅してか ら消えます。

そのあと、ビデオの表示 窓の残量表示が約10秒間 点滅します。

140分以上のテープのときは、カウンター リセット(テープ選択)ボタンを押して、 テープの種類を切り換える



テープの種類	表 示
T-140.T-160	T-160
T-180	T-180
T-210	T-210

テープの種類に合わせて 表示を選んでください。こ れでテープナビゲーション が正しく働きます。

『画、またはタイマー録画する




標準モードで約5分以上 (3倍モードでは約15分以 上)録画すると、録画デー 夕が自動的に登録されま



• オートカット機能を使って録画した番組の録画時間は、録画予約した時間よりCMをカットした分だけない時間が表示されます。 け短い時間が表示されます。

また、CMをカットした分だけ録画時間が短くなるため、30分以内の番組は、録画データが登録され ないことがあります。



番組の登録数について

「ブランク」「残り」も含め て約200番組を登録でき ます。

知っらいせ

テープ番号の登録数につい

100以上は登録されませ

録画時間の精度について

表示される録画時間と実 際の録画時間には、約3分 の誤差があります。

録画データの保持について

登録された録画データは、 停電や電源プラグをコン セントから抜いたときも 消えません。


本機のメモリーが故障し て録画データが消えた場 合、データを復元すること はできません。


∅ 見たマークについて

見たマークは、番組を、続 けて半分以上見た(再生し た)とき表示されます。番 組の半分以内で再生をや めたり、テープナビ画面を 出すと、見たマークは表示 されません。

テープナビゲーションを使う(つづき)

• テープナビ画面が表示されるのは、本機で録画したテープだけです。





知り らってせ


本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき

テープを最初から約2分間 再生したあとテープナビ ゲーションボタンを押し てください。

本機で録画した部分で テープナビゲーションボ タンを押してください。

テープの録画データを見る


本機で録画したテープを入れる



テープナビゲーションボタンが数回点滅してから点灯します。 点灯後に次の操作をしてください。

テープナビゲーションボタンを押す






テープナビ画面が現れます。 画面の見かたは59ページ をご覧ください。

この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます。(62ページ「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

テープナビ画面を消すときは、もう1度テープナビゲーションボタンを押す



元の画面に戻ります。



電源 ビデオ1:2/3 アーは

テープナビゲーション機能を入/切する

メニューボタンを押す



メニュー画面が現れます。

4ボタンを押す





デープナビメニューが現 れます。

1 ボタンを押す





ボタンを押すたびに[入] と[切]が交互に選ばれま す。

工場出荷時は「入」になっています。 テープナビゲーション機能を使わないときは「切」 にしてください。


メニューボタンを押す




元の画面に戻ります。




テープナビゲーションを使う(つづき)



録画データを使って番組の頭出しをする





トテープナビゲーションボ タンが数回点滅してから点 灯します。 点灯後に次の操作をして ください。

テープナビゲーションボタンを押す





す。
むもう一度テープナビゲーションボタンを押すと、元の画面に戻ります。

⇒テープナビ画面が現れま

選択ボタンを押して、見たい番組(またはブランク)を選ぶ






選んだ番組の表示にカラー バーが移動します。 テープバーが選んだ番組 の位置と長さを示します。 6番目以降の番組を選ぶに は、選択▼ボタンを繰り返 し押すと、表示されます。


番組を再生する、または頭出しして停止する 再生するとき

再生します




番組の頭を探して自動的に再生します。

頭出しして停止するとき



番組の頭を探して自動的 に停止します。



タンを押すと、番組を頭 出ししてから自動的に停 止し、電源が切れます。

本機で録画したテープを入

れてもテープナビ画面が出

テープを最初から約2分

間再生したあとテープナ

ビゲーションボタンを押

本機で録画した部分で

テープナビゲーションボ

タンを押してください。

してください。

ないとき

~ 知・つ」がらこってせ

ラスト録画日の表示につい

* 時計を設定していないとき

にデータが登録されたと

き、または登録時間(録画

時間)が短いとき(標準モー

ドで約5分以内、3倍モー

ドで約15分以内)は、ラ

スト録画日は一/一一と表


示されます。

テープナビゲーションを使う(つづき)

登録できるデータ数が残り少なくなったときや、いらなくなったテープのデータを 取り消したいときに行います。




- 録画や再生などで本機の中にテープが入っているときは、入っているテープのデータを取り消すことは できません。テープを取り出してから操作してください。
- データの取り消しをすると、1本のテープに登録されているテープデータ全てが取り消されます。データ の一部(番組データ)を取り消すことはできません。



登録内容を取り消す

メニューボタンを押す





メニュー画面が現れま す。

4ボタンを押す






テープナビメニューが現 れます。


2ボタンを押す





画面が赤になります。 登録されているテープ番 号と最後に録画した月日、 曜日が表示されます。

8ボタンまたは2ボタンを押して、取り消し たいテープ番号を選ぶ



14番目以降のテープ番号 を選ぶには、8ボタンを繰 り返し押すと、表示されま

- et for Principal de la company de la compa

5ボタンを押す






選んだテープの詳しい登 録内容が現れます。 取り消してよいテープか、 内容を確認してください。

9ボタンを押して取り消す





- | 選んだテープの録画デー 夕が取り消され、❸の画 面に戻ります。
- !他のテープも取り消した いときは〇~〇を繰り 返してください。
- 取り消しが終わったらメニューボタンを押す

元の画面に戻ります。



登録されます)。

「テープナビ」が 切 のと

されません。

きは「2 データの取消」と

「3 データの表示」は表示

一度本機で録画したテー

プに再度録画するときは 登録内容を取り消す必要

はありません(録画すると 新しいデータが自動的に


パーセント表示は、テー プ番号の数ではなく、登 録されている番組数や内 容によって変わります。

登録パーセント表示につい

利な使いかた

テープナビゲーションを使う(つづき)

テープを入れずに、本機に登録されている全テープの登録内容を確認することができます。 お手持ちのテープのラベルに、本機で登録されたテープ番号を付けておくと、テープを探すのに便利です。



「テープナビ」が「切」のと きは「2 データの取消」と 「3 データの表示」は表示 されません。

登録内容を確認する

メニューボタンを押してから4ボタンを押して、テープナビメニューを出す



3ボタンを押す






登録されているテープ番号と最後に録画した月日、 曜日が表示されます。

8ボタンまたは2ボタンを押して、確認した いテープ番号を選ぶ





14番目以降のテープ番号 を選ぶには、8ボタンを繰 り返し押すと、表示されま す。

5ボタンを押す






選んだテープの詳しい登録内容が現れます。他のテープの内容も確認したいときはもう一度5ボタンを押してからり、 を繰り返してください。元の画面に戻すには、メニューボタンを押してください。

テープナビゲーションについて

- ■次の①~⑤のテープが入っているときテープナビゲーションボタンを押すと、下の画面が現れます。
- ①何も録画していないテープ
- ②本機以外のビデオで録画したテープ
- ③テープナビを[切]にして本機で録画したテープ
- ④登録内容を取り消したテープ
- ⑤ 市販のソフトテープ



■登録の数には限りがあります。

録画を始めたときに下の画面が現れたときは、い らないテープの登録内容を消してください。






上の画面が出ている間に0ボタンを押すと64ページの「登録内容を取り消す」の●の画面になります。 ◆ ◆ ⑦の操作を行い、登録を取り消してください。

■ダビング編集について


音声だけを録音したときやCDV(コンパクトディスクビデオ)から録画したときは、テープナビゲーション機能は働きません。

■市販のクリーニングテープをお使いになるときは、誤動作を防ぐため、テープナビゲーション機能を切ってからクリーニングテープを入れてください(61ページ参照)。

- ■一度録画したテープに再度録画したときの テープデータについて
- 例1) テープナビゲーションを使ってA番組、B番組 を録画したテープに、D番組をA番組と同じ時 間録画したとき




例2) テープナビゲーションを使ってA番組、B番組、 C番組を録画したテーブに、D番組を録画した とき



aの時間が5分(3倍モードで15分)未満のときは何も表示されません。約5分以上のときは、「A番組」と表示され、録画時間はaの時間に変わります。 cは、bの録画時間によって「B番組」または「ブランク」と表示されます。 (cは、5分未満のときは、何も表示されません。)

例3)他の機器でA番組、B番組、C番組を録画したテーブに、テープナビゲーションを使ってD番組を録




*C番組は「残り」と表示されます。

英語の字幕を見る Closed Caption機能

クローズド・キャプション信号の入ったビデオテーブを再生したとき、英語の字幕を表示させることができます。

- こ : ナショナル・キャプショニング・インスティチュート・インク社のサービスマークおよび商標です。



□ または CC マークの付

いたテープ以外で字幕表示

クローズド・キャプション信号の入ったテープを ダビングしたテープ 外部入力につないだ、クローズド・キャプションで 外部入力につないだ、クローズド・キャプションで 信号の入ったレーザー ディスクなど(デジタルー ザーディスクプレーヤー をお使いのときはアあり 示ができないことがあり

ができるもの

ローズド・キャプション信号の入った テープを再生する



英字幕ボタンを押す



ボタンを押すたびに、下 のように字幕表示が切り換 わります。



司レデ幕を行う。度見たいとき

次の字幕が表示される前にリピートボタンを押す



前の字幕のあるところまで自動的に巻戻し再生してから再生します。

子混を止めて見るときのである。

一時停止ボタンを押す



一時停止ボタンまたは再 生ボタンを押すと、再生 に戻ります。

字幕が出ないとき

: 知〔

早送り再生、巻戻し再 生、スロー再生中は字幕

J. 5 ...

が消えます。 テープに傷がついていた り、録画状態の悪いテー プでは字幕を正しく表示 できないことがありま す。

字幕が上下に揺れるとき

- * チャンネル(トラッキング)ボタンで字幕と画像の 揺れを最小に調節してく ださい。
- テレビとの組み合わせに よっては揺れを抑えられ ないことがあります。

68

ます)。


リモコンで2台のビデオを操作する

付属のリモコンは、当社製のビデオを3台まで、別々に操作できます。 ビデオ側のリモコン切換ボタンの設定を1台ずつ違う位置にして、 リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンの設定を操作したいビデオの設定に合わせると 他のビデオが誤動作しません。

リモコン切換ボタン

ビデオ 1/2/3

切換ボタン




電源 ビデオ1/2/3 ---・、

テレビ

■ 本機を操作するとき

ビデオ本体のリモコン切換ボタンをつまようじな どで押してビデオの表示窓に「R-2」を表示させる

リモコン切換 ビデオ1/2/3 (G)



リモコン切換ボタンを押 すたびに[R-1]→[R-2]→ 「R-3」の順に切り換わりま す。

リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンを押し て「ビデオ2」を表示させる





リモコンを本機に向けて操作する


■ もう 1 台のビデオを操作するとき

3台のビデオを操作するとき 本機のリモコン切換ボタ ンを[R-3]に合わせ、他 のビデオを[R-1]または 「R-2」にしてください。

リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンを押し て「ビデオ1」を表示させる

付属のリモコンで操作でき るビデオ VT-6800/VT-9700/





当社製ビデオは工場出荷 時、リモコン切換スイッ チを「1」に設定してありま

ビデオによっては、リモ コンのタイマー予約や時 計合わせができないこと があります。

VT-17以外の当社製ワイ

ヤレスリモコン対応のビ

リモコンをもう1台のビデオに向けて操作す

リモコンで他社のテレビを操作する

本機のリモコンで、当社製以外にも他社9社のテレビを操作できます。 使い始めるときに次のように設定してください。 操作するたびに設定する必要はありません。

0

電源 ヒデオ1/23 マー・コ

更

* 松下、サンヨー、シャー

プはテレビコードが2種

類あります。松下、

シャープは電源の「入/

切」できるコードを選んで

ください。サンヨーは

チャンネルボタンが正し

く働くコードを選んでく

数字ボタンでテレビの

チャンネルを選ぶことは

ださい。

できません。


早送り

看源 入力切换

• お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、 あるいは一部のボタンが働かないことがあります。

テレビコードを設定する

テレビ入力切換とテレビ音量()ボタンを同 時に押す



リモコンの表示窓にテレ ビコード「01」が表示され ます。

チャンネル ◇ または ▽ ボタンを押してテ レビコードを設定する



で使用のテレビのメー カーに合った数字を選ん でください。

メーカー	テレビコード	メーカー	テレビコード	メーカー	テレビコード
日立	01 .	東芝	05	シャープ(1)	09
松 下(1)	02	三菱	06	シャープ(2)	10
ビクター	03	サンヨー(1)	07	富士通ゼネラル	11
ソニー	04	サンヨー(2)	08	NEC	12
		•		松下(2)	13

テレビ電源ボタンを押す



テレビ電源ボタンを押して テレビの電源の「入/切」が できれば、このリモコンで テレビの操作ができます。

テレビ入力切換とテレビ音量(シボタンを同



1 1, 5, 8:50 ビデオ1

リモコンの表示窓が時計 表示に戻ります。


ダビングする

テープの映像と音声を別のテープにダビングできます。



- 再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。 消してないと、画面の表示まで録画されます。
- 「L1」、「L2」を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても「L1」、「L2」を表示できません。 86ページをご覧になって「L1」、「L2」を元に戻してください。

ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする



おいて知べるら


画質を重視するときは、 本機の録画モードを「標 準」で録画することをおす すめします。

本機にテレビを接続する と、ダビングの画像を確 認できます。

再生側ビデオは録画側の後 面の入力端子につなぐこと もできます。このときは入 力切換ボタンで「LI」を選 びます。

Sコードを接続したとき は、S2/S1映像入力が映 像入力より優先します。 接続する機器の取扱説明書 もよくお読みください。

1 (本機で)リモコンの入力切換ボタンを押して「L2」を表示させる




ボタンを押すごとにチャ ンネル番号→L1→L2→ チャンネル番号と切り換わ ります。

- 2 (再生側で)再生を始める
- 3 (本機で)録画ボタンを押す



本機を再生側ビデオにしてダビングするときは、3次元ワイドポジションボタンを消灯させてから行って ください。点灯したままお使いになると、接続する機器によっては、画面が乱れたり色が抜けることが あります。

本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする



- 神画質を重視するときは、 録画側ビデオの録画モー ドを「標準」で録画するこ とをおすすめします。
- 録画側ビデオにテレビを 接続すると、ダビングの 画像を確認できます。
- 本機で記録したテープを 他のビデオでダビングす ると、テープナビゲー ションのデータも同時に 記録されます。このた め、これらのテープで テープナビゲーション操 作をすると、記録されて いる内容とテープナビ画 面の表示が一致しないこ とがあります。

- 1 (録画側で)入力切換で「外部入力」を選ぶ
- 2 (本機で)OSD表示モードを[切]にする



設定のしかたは、52ペー ジ「ビデオの機能を画面で 選ぶ(お好みセレクト)」を ご覧ください。

- (本機で)3次元ワイドボジションボタンを押してボタンを消灯させる
- 4 (本機で)再生ボタンを押す




5 (録画側で)録画を始める

72

配置・準備

ステレオから音声を録音する(オーディオ録音)

ビデオをステレオのテープデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。



おって知ってらり

録音した音声を聞く

ステレオの入力切換を「音 声入力」にして、テープを 再生します。

リモコンの音声切換ボタンでHi-Fi サウンドとノーマルサウンドを選ぶことができます(50ページ参照)。

音声のみ録音するとき は、テープナビゲーショ ン機能は働きません。

音声出力2端子について

音声出力2端子から出力 される音声は、音声出力 1端子から出力される音 声と同じです。

ビデオに音声を録音する

1 (本機で)リモコンの入力切換ボタンを押して[L1]を表示させる

 ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→ チャンネル番号と切り換り ます。

2 (本機で)録画ボタンを押す




録音が始まります。 Hi-Fi サウンドとノーマル サウンドの両方が録音され ます。 ご自分で設置するには




このページで設置の手順を確かめてから始めましょう。

デレビラックやオーディオラックなどをご使用のときは、ビデオをラックの下の段に設置して ご使用になることをおすすめします。(本機をラックの上の段でご使用になると オの位置が近すぎるないに、デッ オの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノ イズが入ることがあります。)

F # B E B B B B



● 設置するときに必要な工具




まず、基本の設置・準備を行ってください。そのあと、お手持ちの機器や目的に合わせて 必要な設置を行ってください。

	1 E	デオにアンテナとテレビをつなぐ ・・・・・・78
基本の設置 ・ 準備	な	なたのテレビに映像・音声入力端子がいとき(アンテナ端子だけのとき) → ビデオ専用チャンネルを設定する・・81 るとき → 映像・音声入力つきテレビをつなぐ・・82
(VHF/UHF 放送を見る・ 録画するために)		信チャンネルを合わせる 84 チャンネルを設定する 84 チャンネルを飛ばす 86 チャンネルを微調節する 87 受信チャンネルの表示を変える 88 計を合わせる 90
CATV&	-	
見るとき		CATVをご使用のとき・・・・・・・89
BSを見るとき	→	BSアンテナをつなぐ・・・・・・・・・・92 BSアンテナ電源の切り換え・・・・・・93 BS アンテナの方向を調整する・・・・・94
有料のBSを 見るとき	→	有料の衛星放送(BS5チャンネル)を楽しむ・・・・・96BSデコーダをつなぐ・・・・・96JSB(BS5チャンネル)を見るための設定・・・98
日立製AV-BUS テレビを使うとき		AV-BUSII端子、AVコントロール端子を使う · · 100
ハイビジョン放送 を見るとき		ハイビジョン放送を楽しむ・・・・・・・・・・102 MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをつなぐ・・・・・・・・102 MUSE-NTSCコンバータをつなぐ・・・・・・・・・104 ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を見るための設定・・・・・106
ワイドクリアビジョ ン放送を見るとき		ワイドクリアビジョン放送を見る ······ 108 S2映像入力端子付きワイドテレビと接続する ···· 109 ワイドクリアビジョン放送を見るための設定 ···· 110 77


ビデオにアンテナとテレビをつなぐ

アンテナ線の種類や、テレビのアンテナ端子の形状によって、つなぎかたが変わります。 お手持ちのテレビに合わせたつなぎかたをしてください。



(加工のしかたは次ページ(A)

(取り付けは80ページ()





少なくなります。


設置・準備

ビデオにアンテナとテレビをつなぐ (つづき)

同軸ケーブルや分波器のケ<mark>ーブル先端の加工の仕方や、</mark>分波器やマッチングアダプターに同軸ケーブルを 取り付ける方法を説明します。








ビデオ専用チャンネルを設定する

映像・音声入力端子のないテレビをアンテナ線だけで接続したときは、ビデオチャンネルの設定が必要です。ビデオで選んだ番組を見るときや、テープを再生するときは、テレビのチャンネルをこのビデオチャンネルに合わせてください。



電源 ビデオ1/2/3

テレビの電源を入れ、放送のないチャンネル(1または2)を選ぶ



0


チャンネル切換ボタンをつまようじなどで押して、テレビで選んだチャンネルを表示させる




RF- I

ボタンを押すたびにRF-1 (1チャンネル)→RF-2(2 チャンネル)→RF-0FF (切)の順に表示されます。

ここで選んだチャンネル がビデオ専用チャンネル (ビデオチャンネル)にな





自動的に電源が入りま す。

4 再生ボタンを押す



再生が始まります。 映像と音声が出れば、ビ デオチャンネルが正しく 設定されています。


と言うの再生画像が映られいとき。

アンテナ線の接続を確認してください(78ページ)。 テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。


映像・音声入力端子つきテレビをつなぐ

映像入力端子、音声入力端子の付いているテレビでは、映像・音声コードを接続すると、よりよい画質、音質で楽しめます。 アンテナ線をビデオに接続してから(78~79ページ)、下記のように映像・音声コードを接続してください。

・ 接続するときは、安全のため電源コードをコンセントから抜いてください。 ・ 要




・ テープが入っていると正しく接続できたか確認できません。 テープを取り出してから操作を始めてください。



電源 ビテオ1・2/3 オーバルト

接続か終わったら

正しく接続できたか確認します。





テレビの入力切換を「ビデオ」にすると、ビデオで選 んだ番組がテレビに映ります。

チャンネル切換ボタンをつまようじなどで 押して、「RF-OFF(切)」を表示させる



ビデオの表示窓 「「「「」「」「「FF このボタンで「RF-OFF (切)」を選ぶと、録画しな がら別の番組を見るとき、 ビデオ/テレビ切換ボタン を押さなくても、テレビで 見たいチャンネルを選ぶこ とができます。


全 録画済みのテープを入れる



4 再生ボタンを押す



再生が始まります。 映像と音声が出れば、ビ デオとテレビが正しく接続 されています。



5

*映像・音声コードの接続 を確認してください (82ページ)。

知

言チャンネルを合わせる

お住いの地域により、受信できるチャンネルが違います。 (たとえば東京と大阪、あるいは北海道と九州では受信できるチャンネルが違います。) このため、お住いの地域に合わせてビデオの受信チャンネルを合わせる必要があります。 工場出荷時は、VHF放送の1~12チャンネルとBS放送の1、3、5、7、9、11、13、15 チャンネルが受信できるように調整されています。

重要

アンテナとテレビが正しく接続されているか、確認してください。

ふたを開けた状態

(5)

(7) (8) (9)

子的 (0) 年前年後

00000

体止

ふたを閉じた状態

000

P00

(11)

変換 転送

(6)



チャンネルを設定する

テレビの電源を入れる



・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル 1または2を選ぶ)



ビデオの電源を入れる



メニューボタンを押す





(⇒「メニュー」画面がテレビに 現れます。




3ボタンを押す





|[チャンネル設定||画面が現 れます。



2ボタンを押して「オートチャンネル設定」を



■ 受信しているチャンネル を自動的に記憶していき ます(約2分かかります)。 記憶が終わると、「チャンネ ル設定」画面に戻ります。 ・メニューボタンを押すと 受信画面になります。

オートチャンネル設定が終わったら

チャンネルボタンを押して、映るチャンネルを確認します。



ボタンを押すたびに、設定 されたチャンネルがテレビ に映ります。

チャンネルボタンの△を押 すと、次の順にチャンネル が変わります。▽を押すと 逆の順に変わります。

UHF 1~12 → 13~62 → 13~63 BS L2←L1 ← 1~15 ←

*CATVチャンネルを設定したと き表示される(89ページ参照)

■ 放送のないチャンネルが設定されているとき

電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定されることがあります。 不要なチャンネルは飛ばすことができます(86ページ参照)。

■ チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わないとき チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変えることができます (88ページ参照)。

知 - 5

チャンネルが1つも設定さ れなかったり、画像がきれ いに映らないとき


アンテナ線の接続を確認 してください(78ページ

受信チャンネルを合わせる (つづき)

チャンネルをオート設定すると、放送のないチャンネルや、電波が弱いチャンネル、妨害が入る チャンネルも設定されることがあります。これらのチャンネルを飛ばしたり、元に戻したり、ま た、受信状態を微調節したりすることができます。

チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネルをメモしておくと、便利です。

ふたを開けた状態



チャンネルを飛ばす


「メニュー」画面を出し「3 チャンネル設定」 を選ぶ





(5) 「チャンネル設定」画面が現 れます。

ふたを閉じた状態



3ボタンを押す





飛ばしたいチャンネルを選ぶ

「チャンネルの設定/取消」 画面が現れます。





知 5

- 一度飛ばしたチャンネル を、元に戻すとき
- 1 右の手順 ○、 ② を行う。 2 元に戻したいチャンネル
- 3 再生ボタンを押す。

外部入力を飛ばすとき

を選ぶ。

入力切換ボタンを押すと、 外部入力(L1、L2)が選ば れます。チャンネルの場合 と同様に、外部入力を飛ば したり、元に戻したりする ことができます。

停止ボタンを押す






続けて他のチャンネルも飛 ばすときは、〇、〇を繰 り返します。 メニューボタンを押すと元 の画面に戻ります。 これで、飛ばしたチャンネ ルはチャンネル〇〇ボタ

ンで選べなくなります。

ふたを開けた状態

チャンネルを微調節する



映りの悪いチャンネルを選ぶ




「チャンネルの設定/取消」画面を出す






前ページ●、●の操作 をしてください。

ふたを閉じた状態



画像を見ながら早送り、巻戻しボタンで調 節する



一度、早送りまたは巻戻 しボタンを押すと画像が 現れます。画像が最もよ く映るように調節してく ださい。

再生ボタンを押す





これで、微調節ができま した。 続けて他のチャンネルも

微調節したいときは、 **○**~○を繰り返してく ださい。

メニューボタンを押すと 元の画面に戻ります。

受信チャンネルを合わせる (つづき)

お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の数字と違うことがあります。 このとき、次のようにして、数字を合わせることができます。



- チャンネル表示を変えることができるのは、VHF放送(1~12チャンネル) とUHF放送(13~62チャンネル)だけです。BS放送やCATVのチャンネ ル表示を変えることはできません。
 - 録画中や再生中、外部入力が選んであるときは、下記の操作をしても 「チャンネル表示の設定」画面を出すことはできません。

ふたを開けた状態

東線 (40)名

(9)

(0) 年期年後

(2)

(5)

(8)

00020

-000

P

停止

>**4**

(II)

受信チャンネルの表示を変える




チャンネル表示「60CH」を「4CH」に変えたいとき



「メニュー画面」を出し「3チャンネル設定」 を選ぶ

λ

Alarica !



「チャンネル設定」画面が現 れます。

BS放送受信中は「4 チャ ンネル表示の設定しの代わ りに「4 BSレベル デコー ダ設定」が表示されます。 BS以外のチャンネルに切 り換えてください。


4ボタンを押す






「チャンネル表示の設定」画 面が現れます。

ふたを閉じた状態



変えたいチャンネルを選ぶ





この例では「60」を選びま

0~9ボタンで設定したいチャンネルの表示を選ぶ





この例では、「04」に合わせます。 メニューボタンを押すと元 の画面に戻ります。 修正するときは、数字ボタ

ンで正しい数字を入れ直し てください。

続けて他のチャンネル表示 を変えたいときは、〇、〇 を繰り返してください。

CATV(ケーブルテレビ)をご使用のとき

CATVのチャンネルを設定する

本機はVHF放送(1~12チャンネル)、UHF放送 (13~62チャンネル)のほかに CATV(13~63チャンネル)の受信が可能です。 CATVを設定するときは次のようにします。

- 1 84ページの ○、 ②の操作で「チャンネル設定」画面を出す
- 2 1ボタンを押して「1 CATV」を入にする
- 3 「チャンネルを設定する」(84ページ)に従って受信オートチャンネル設定する VHFチャンネル(1~12) → UHFチャンネル(13~62) → CATVチャンネル (C13~C63)の順で、CATVも設定されます。

CATVのチャンネルを設定したとき

Uh

CATVのチャンネルを設定したとき、チャンネルボタンを使うと全部のチャンネル が選局できますが、リモコンの0~9ボタンで13~63チャンネルを選ぶとCATV が選局され、UHF放送の13~62チャンネルは選局できなくなります。 リモコンの0~9ボタンで全部のチャンネルを選局するには、前ページの ●~ ●の 操作で、UHF放送のチャンネル表示を空いているチャンネルの数字に変えてくださ

UHF放送の18チャンネルの表示を、空きチャンネル9に変える たとえば

1 88ページの ①、 ②の操作で「チャンネル表示の設定」画面を出す

2 チャンネルボタンでUHF18チャンネルを選ぶ



3 0~9ボタンで9チャンネルを選ぶ



4 メニューボタンを押す



F#70-10

/=±-{7#

これで、Oボタン、9ボタンと押すと、UHF18チャンネルが選局できます。

CATVの受信契約について

CATVを受信するとき は、使用する機器ごとに CATV会社との加入手続 が必要です。さらに、ス クランブルのかかった有 料放送の視聴・録画に は、アダプターが必要に なります。


詳しくは、CATV会社に ご相談ください。CATV の受信はサービスの行わ れている地域のみ受信可 能です。

む住まいの地域によって は、0~9ボタンで全部の チャンネルを選局できな いことがあります。

はじめにリモコンの時計を合わせたあと、ビデオの時計を合わせてください。



• 操作を約1分以上中断すると、リモコンの時計設定表示は消えます。 このときは、もう一度時計ボタンを押してやり直してください。



時計を合わせている途中で

修正ボタンを繰り返し押

して、修正したいところ

まで点滅を戻して行って

修正するとき

ください。



西暦1996年11月5日午前8時20分に合わせるとき




時計ボタンを押す


● 年[一]が点滅します。













- 西暦の下2けたを合わせて ください。
- 2000年は00に合わせて くだい。

日を合わせる





- ●ひとけたの数字を合わせ るときは、初めにOボタン を押してください。
- №曜日は自動的に設定され ます。

午前・午後を合わせる





申押すたびに「午前」と「午 後」が切り換わります。

時刻を合わせる



95# 1 1# 5#

しひとけたの数字を合わせ るときは、初めにOボタン を押してください。

時報などに合わせて時計ボタンを押す





- ∰ 時計ボタンを押すと、リモ コンの時計がスタートしま
- 転送 が点滅します。

リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す





- Nビデオの時計がスタート します。
- ← 転送したら、リモコンの ふたを閉じてください。

■リモコンの時計の修正

電池を換えたときは、リモコンの時計を合わせ直してください。 合わせた時計を修正したいとき

- 1 時計ボタンを押して時計を表示させる。
- 2 修正ボタンを繰り返し押して、修正したいところを点滅させる。
- 3 手順 2 ~ 6 を参考にして、日付または時刻を修正する。
- 4時計ボタンを2回押す。

■ビデオの時計の修正

60分以上の停電により、ビデオの時計が「--:--」と表示されたときは、上記 の手順 (3) を行ってリモコンの時計をビデオに転送してください。

ジャストクロックについて 本機にはジャストクロック 機能が付いています。ジャ ストクロック機能を使うに は、52ページの[ビデオの 機能を画面で選ぶ(お好みセ レクト)」の「1 オート時計設 定を入にしてください。 1日に1または2回(午前7 時、午後O時)、NHK教育テレ ビまたはNHK総合テレビの 時報を受信して、自動的に時 計を修正します。

知一多

ただし、次のような場合、 ジャストクロックは働きま せん。

- ビデオの時計が現在時刻 と3分以上ずれていると
- 時報の時刻にビデオの電 源が入っているとき
- ビデオの受信チャンネル にNHK教育テレビおよび NHK総合テレビが設定さ れていないとき
- 初めてジャストクロック 機能が働いたとき、NHK 教育テレビまたは、NHK 総合テレビを選ぶまで時 間がかかり、数回、時計 を修正できないことがあ ります。

BSアンテナをつなぐ

BS放送を楽しむとき、BS アンテナを接続します。

BSアンテナをつないでから、93ページをご覧になってBSアンテナ電源を切り換えてください。そのあと、94 ページをご覧になってBSアンテナの方向を調整してください。


BS放送は電波が微弱なため、アンテナやBSコンバータの正確な調整が必要です。
 できるだけ、販売店へ提供はたけるオスストール。

できるだけ、販売店へ据付けを依頼することをおすすめします。


• BSアンテナを接続するときは、安全のため必ず本機の電源を切ってください。

BSコンバータ BSアンテナ BSアンデナ入力端子へ BSチューナー内蔵テレビ BSアンテナ 出力端子へ 市販のBSアンテナ線 BSアンテナ入力端子へ BSチューナー内蔵テレビでない場合、この接続はいりません

■マンションなど共聴アンテナを使うとき BS放送とUHF/VHF放送が1本の線にまとめて、 各部屋に送られていることがあります。 この場合は、BS分波器(別売り)が必要です。



BSアンテナ電源の切り換えは、BSコンバータへの電源供給(+15V)をコントロールするため の設定です。接続する機器に合わせてBSアンテナ電源を切り換えてください。



接続した機器のBSアンテ

ナ電源の切り換えについて

⇒ 本機のBSアンテナ電源

U10

の切り換えが 入 のとき は、他のBS受信機は 「切」に設定してくださ

BSアンテナ電源の切り換え

・テレビの電源を入れる

テレビで

・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネ ル1または2を選ぶ)

・ビデオの電源を入れる

BS7かBS11チャンネルを選ぶ



「メニュー」画面を出し「3 チャンネル設定」を選ぶ



リ工場出荷時は、「5 BSア ンテナ電源」は「切」に設定 されています。

5ボタンを押して「5 BSアンテナ電源」を 入または「切」に切り換える





BSアンテナ電源	接続	電源供給
	BSアンテナが本機専用の場	本機の電源が切れても、常に BSコンバータに電源が供給
λ	合	されます。
	テレビ共同受信設備(マン	
切	ションなど)のアンテナ引き	
	込み線と接続する場合	

設定が終わったらメニューボタンを押す




BSアンテナの方向を調整する

BSアンテナの方向は正確な調整が必要です。

できるだけ据付けは販売店に依頼することをおすすめします。ご自分で据付けるときは、次の方法で 調整してください。



- BSアンテナ、テレビ、ビデオが正しく接続されているか確認してください。
 BSアンテナの据付けについては、BSアンテナの取扱説明書をご覧ください。






- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネ ル1または2を選ぶ)




- ビデオの電源を入れる
 - BSアンテナ電源の設定を正しく切り換える(93ページ参照)



BS7かBS11チャンネルを選ぶ








メニューボタンを押す





メニュー画面が現れます。

チャンネル設定画面につい

BSチャンネル以外を選ん だ状態でチャンネル設定 画面を出すと、「4 チャン ネル表示の設定」が現れま す。



3ボタンを押す





チャンネル設定画面が現れ ます。

4ボタンを押す






BSアンテナの受信レベル が表示されます。

アンテナの向きを調整する





- ₩テレビの映りを見なが ら、数値が最大になるよ うに調整してください。 一度上下、左右いっぱい にアンテナを動かして受 信レベルの最大値を見つ け、その位置に合わせる のがコツです。
- 上左のイラストに示す受信 レベルは、説明のための 数字です。

調整が終わったらメニューボタンを押す



アンテナ受信レベルについ 7

- 愛信レベルはアンテナの 大きさや種類、また雨や雪 などの気象条件に影響を 受け、数値は時間によって 増えたり、減ったりするこ とがあります。画面がきれ いに映るように調整すれ ば大丈夫です。
- アンテナによっては、オー トチャンネル設定したあ と微調節をしないと、映像 がきれいに映らないこと があります。87ページを 参照のうえ、微調節をして ください。


有料の衛星放送(BS5チャンネル)を楽しむ


JSB(日本衛星放送株式会社)の有料放送(BS5チャンネル)を見るには、 JSBとの受信契約と専用のBSデコーダが必要です。



• VHF/UHFアンテナの接続については78~79ページ、BSアンテナの接続については 92ページをご覧ください。


BSデコーダをつなぐ





有料の衛星放送(BS5チャンネル)を楽しむ(つづき)

本機にBSデコーダを接続してJSB(BS5チャンネル)を選ぶと、スクランブルが解除された映 像を見ることができます。もし、画像が乱れていたり、きれいに映らないときは、下記の方法で JSB(BS5チャンネル)を設定してください。



おこ知のら

チャンネル設定画面につい

BSチャンネル以外を選ん だ状態でチャンネル設定 画面を出すと、「4 チャン ネル表示の設定」が現れま

JSB (BS5チャンネル)を見るための設定

BS5チャンネルを選ぶ



メニューボタンを押す



メニュー画面が現れます。

3ボタンを押す





「チャンネル設定」画面が現 れます。

4ボタンを押す





「デコーダ設定」画面が表示 されます。

・「BSデコーダ」入を選んだときは、必ずBSデコーダの電源を[入]にしてください。 BSデコーダの電源が「切」になっていると、「入」と選択されたBSチャンネルを見ることがで きません。

9ボタンを押して「BSデコーダ」を入にする






終わったらメニューボタン を押すと、元の画面に戻り ます。

JSB(BS5チャンネル)を見る

ビデオの電源を入れ、BS5チャンネルを選ぶ

BSデコーダの電源を入れる



- 番組を見ながら録画するときは、本機の録画ボタンを 押してください。
- ビデオでNHKのBS放送(BS7、BS11チャンネル)を録画しながら、JSB(BS5チャンネル)を見 る(BSチューナー内蔵テレビのみ)
- ビデオでBS7またはBS11チャンネルを選ぶ
- 本機の録画ボタンを押す
- BSデコーダの電源を入れる
- BSチューナー内蔵テレビでBS5チャンネルを選ぶ
 - ビデオの電源を入れずにJSBをご覧になるときは、3、4の操作をしてく ださい。

BS5チャンネルをタイマー 録画するとき

タイマー予約したあと、 BSデコーダの電源を入れ たままにしてください。

St. GIGAを聞くとき

! St. GIGAは、SDAB(衛 星デジタル音楽放送(株)) の有料独立音声放送で す。St. GIGAを聞くには SDABとの受信契約が必 要です。

独立音声を聞くとき

BSデコーダの電源を入れ たあとで、BSデコーダの 音声選択ボタンで独立音 声を選んでください。

98


AV-BUSII端子、AVコントロール端子を使う

当社製のテレビには、AV-BUSII(AV-BUS)端子またはAVコントロール端子がついているものがあります。 これらの端子とビデオのAV-BUSII端子またはAV CONT(AVコントロール)端子とつなぐと、 ビデオの操作でテレビをコントロールできます(テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください)。



- AV-BUSII端子またはAV CONT(AVコントロール)端子を使うときは、 ビデオチャンカル・知像ギタンナンコントロール ビデオチャンネル切換ボタンを必ず「RF-OFF」にしてください(83ページ)。
- AV-BUSII端子またはAV CONT(AVコントロール)端子には、 映像・音声コードなどを接続しないでください。

AV-BUSII 端子と接続する



おっこ知いころしてせ


テレビの「見テ・録」機能に ついて

本機には「見テ・録」機能は ありませんので、AV-BUS端子付きテレビの見 テ・録ボタンを押しても、 本機は動作しません。

ビデオの操作に応じてテレビの電源や入力を自動的に切り換えることができます。 テレビの電源を「入」または「スタンバイ」にしてからビデオを操作してください。

ビデオの操作	テレビの動作
再生を始める	テレビの電源が自動的に入り、入力
ビデオ/テレビ切換ボタンで「ビデオ」を選ぶ	切換が「ビデオ」になる
ビデオ/テレビ切換ボタンで「テレビ」を選ぶ	入力切換が自動的に「テレビ」になる
ビデオの電源を切る	(テレビの電源は切れません)

AV CONT(AVコントロール)端子と接続する



テレビをコントロールする

ビデオの操作に応じてテレビの入力を自動的に切り換えることができます。 テレビの電源を「入」にしてからビデオの操作をしてください。

ビデオの操作	テレビの動作
再生を始める*1	入力切換が自動的に「ビデオ」になる
ビデオ/テレビ切換ボタンで「ビデオ」を選ぶ	
ビデオ/テレビ切換ボタンで「テレビ」を選ぶ	入力切換が自動的に「テレビ」になる
ビデオの電源を切る	

* 1 ビデオが「テレビ」モードのとき(ビデオの表示窓に「ビデオ」が表示されていないとき)のみ、テレビが 切り換わります。

ハイビジョン放送を楽しむ(MUSE-NTSC 内蔵)


MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビやMUSE-NTSCコンバータと接続すると、 ハイビジョン放送(BS 9チャンネル)を録画・再生できます。

• BSアンテナの接続とBSアンテナ電源の切り換えについては92、93ページ、アンテナ線の接続については72、

アンテナ線の接続については78~82ページをご覧ください。

・ ハイビジョン放送(BS 9チャンネル)の設定を確認してください。(106ページ)

MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをつなぐ



おぶっこ知ってごらっていせ

ハイビジョン放送について 本機は、ハイビジョン放 送(画面比率16:9)を、


画面比率4:3に変換して テープに記録します。 記録したテープを再生した

とき、テレビで16:9に 変換することができます。 BSデコーダを接続すると きは96ページをご覧くだ さい。MUSE-NTSC内 蔵ワイドテレビは、BS チューナーを内蔵してい ます。

テレビの取扱説明書もよ くお読みください。

ハノーション放送を見る・録画する

- テレビのチャンネルボタンでBS 9チャンネルを選ぶ
- 2 ビデオでBS 9チャンネルを選ぶ



ビデオの表示窓 フルモード

ハイビジョン放送の画面 がテレビに現れます。 ビデオの表示窓に「フル モード」表示が現れま す。


3 録画するときは、録画ボタンを押す



本機にMUSE-NTSCコンバータとBSデコーダの両方を接続すると、 ハイビジョン放送(BS9チャンネル)とJSBのBS5チャンネルの 録画・再生ができます。(104、105ページの接続例をご覧下さい。)

映像の画面に対応される

MUSE-NTSCコンバータを使うと、ハイビジョン放送を3つの画面に変換できます。お手持ちのテレビで楽しむことがで きます。



ハイビジョン放送(MUSE)



| 画面比率16:9]

1フルモード[画面比率4:3]



ハイビジョン画像が すべて映ります。 縦方向に伸びた絵に なります。

2 ワイドモード[画面比率4:3]



ハイビジョン画像が すべて映ります。 上下に黒い帯が出ま す。

3 ズームモード 画面比率4:3]



ハイビジョン画像の 中央部分が映りま す。

102


ハイビジョン放送を楽しむ(MUSE-NTSC コンバータを使用)(つづき)




- VHF/UHFアンテナの接続については78~79ページ、 BSアンテナの接続については92ページをご覧ください。
- BSチューナー内蔵テレビとの接続のときは、BS放送を見ながら他のBS放送を 録画することができます。

たとえばJSBのBS5チャンネルを見ながらNHKのBS放送を録画することができます。


MUSE-NTSCコンバータをつなぐ





ハイビジョン放送を楽しむ(MUSE-NTSC コンバータを使用)

下記の方法で、BS 9チャンネルを見るための設定をしてください。



ハイビジョン放送(BS 9チャンネル)を見るための設定

BS9チャンネルを選ぶ



メニューボタンを押す

11 メニュー画面が現れます。





3ボタンを押す





「チャンネル設定」画面が現 れます。

BSチャンネル以外を選ん だ状態でチャンネル設定 画面を出すと、「4 チャン ネル表示の設定」が現れま す。

おって知ってられてせ チャンネル設定画面につい

4ボタンを押す






「デコーダ設定」画面が表示 されます。 M-Nコンバータ 入を確 認してください。 入になっていないときは 9ボタンを押して 入にし てください。 終わったらメニューボタン を押すと元の画面に戻りま す。

サイドション放送を見る・録画する

- 「デレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- 2 ビデオでBS 9チャンネルを選ぶ



3 MUSE-NTSCコンバータで画面を選ぶ

フルモード

フルモード画面を選んだ ときやその画像を記録し たテープを再生すると、 自動的にワイドテレビの 画面(16:9)に引き延ば された画像が映ります。 このときビデオの表示窓に「フ ルモード」表示が現れます。

4 録画するときは、録画ボタンを押す




- ® テープに記録される画像 はMUSE-NTSCコン バータで選んだ画面とな ります。
- MUSE-NTSCコンバー 夕の取扱説明書もよくお 読みください。

て

ワイドクリアビジョン放送を見る

ワイドクリアビジョン放送は、VHF/UHF放送で放送されています。 本機は、このワイドクリアビジョン放送の識別信号を録画、再生できます。 S2映像入力端子付きのワイドテレビをつなぐと、ワイドクリアビジョン放送や録画したワイドクリアビジョン 放送の映像を、自動的に16:9のワイド画面で見ることができます。

ワイドクリアビジョン放送と映像の画面比率について



放送局がワイドク リアビジョン放送を 送信する

映像全体の画面比率は 4:3で上下に黒帯がつ きます。映像部分は 16:9です。



本機がワイドクリ アビジョン放送を 受信する

録画時は、ワイドクリア ビジョン放送であること を識別して記録します。 ワイドクリアビジョン放送を見たときまた は、ワイドクリアビジョン放送を録画した テープを再生したときの映像

■ S2映像入力端子付きワイドテレビで見たとき

画面比率16:9

● 左右または上下に伸びることなく、映像部分を自動的に拡大し、臨場感のある映像が映ります。

■ 従来の4:3テレビで見たとき



▶ 上下に黒帯がついた 映像が映ります。

5 · 知 : 5 5 · ...

S2端子がついていないワイドテレビでも、テレビのワイド機能を使って見ていると、自動的に拡大した映像が映ります。(テレビによっては、16:9のワイド画面の映像をぴったり映すことができません。)


テレビにより横長の画像になったり、黒帯が出たときは、メニュー画面の「6 S2」を切にしてください(110ページ参照)。テレビの取扱説明書もよくお読みください。

おき知っちっせ

* ワイドクリアビジョン放送の識別信号は、本機の S2/S1映像出力端子からのみ出力します。

接続する機器の取扱説明 書もよくお読みください。


S2映像入力端子付きワイドテレビと接続する



ワイドクリアビジョン放送を見る(つづき)



- 本機とS映像端子またはS1映像端子付きテレビを接続しているとき、テレビの映像が横方向に伸びることがあります。
- このようなときは、メニュー画面の[6 S2]を「切」にしてください。
- お手持ちのテレビによっては、メニュー/テープナビ/VISS画面などに表示された文字の一部が欠けることがあります。



知

5

S2の設定は、工場出荷時

は「切になっています。

ワイドクリアビジョン放送を見るための設定

メニューボタンを押す

エメニュー画面が現れます。

2ボタンを押す





お好みセレクト(ビデオ モード設定)の画面が現れ ます。

6ボタンを押して「6 S2」を「オート」にする





| オート : 本機で受信したチャンネルや再生するテープに、ワイドクリア ビジョン放送の識別信号があるかどうか自動判別し、テレビへ 出力します

切 : ワイドクリアビジョン放送の識別信号をテレビへ出力しません。お持ちのテレビが、S2映像入力端子付きテレビでない場合は「切」にしてください。

② 設定が終わったらメニューボタンを押す






• お手持ちのテレビによってはワイドクリアビジョン放送識別信号の自動判別に、時間がかかることがあります。またメニュー画面にしたときや、テープナビゲーションを使っているときは、表示された文字の一部が欠けることがあります。

1007年7月7日至日本市民港市的,周围中省

- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- 2 ビデオでチャンネルボタンを押してワイドクリアビジョン放送を選ぶ



ビデオの表示窓

ビデオの表示窓に「ワイド ED」が表示され、ワイド クリアビジョン放送を受 信していることを示しま す。

3 録画するときは、録画ボタンを押す



テープにワイドクリアビジョン放送の識別信号が 記録されます。

テレビのワイドクリアビジョン 放送識別信号の出力について

知ったらったせ

次の場合はテレビへワイド クリアビジョン放送の識別 信号を出力しません。

- メニュー画面の「6 S2」を 切に合わせているとき。
- グローズド・キャプション 機能を使っているとき。

「ワイドED」表示について

- メニュー画面の「6 S2」を 切 に合わせているとき は、ビデオの表示窓に「ワ イドED」が表示されても、 ワイドクリアビジョン放 送の識別信号はテレビへ 出力されません。
- # メニュー画面の「6 S2」を 切に合わせてワイドクリアビジョン放送を録画したテープを再生したときは、ビデオの表示窓に「ワイドED」は表示されません。
- * ワイド画面で再生しているときに、3次元ワイドポジションボタンを押してボタンを点灯させると、画面のノイズをおさえ輪郭を強調します。(28ページ参照)。

111

110

故障かな…と思ったら

下記のことをお調べのうえ、それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらす、 お買い上げの販売店にご相談ください。 なお、アフターサービスについては、118ページをご覧ください。

	症状	原因	処 置	参照ベーシ
	ビデオの電源ボタンを押しても電源が入らない。	電源コードがコンセントに接続されていない。	● 電源コードをコンセントに接続してください。	_
	リモコンでビデオの操作ができない。	• 乾電池が古くなっている(約半年が目安です)。	● 乾電池を交換してください。	21
		・乾電池を交換したときに、電源ボタン を10秒間押さなかった。	●電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池 を入れてください。	21
電源		● リモコン切換ボタンで[R-2]または [R-3]に合わせている。	 リモコン切換ボタンで[R-1]に合わせるか、または、ビデオ1/2/3切換ボタンを押してリモコンの表示窓に「ビデオ2」または「ビデオ3」を表示してください。 	70
	,	りモコンの表示窓に「ビデオ2」または 「ビデオ3」を表示している。	● ビデオ1/2/3切換ボタンを押してリモコンの 表示窓に「ビデオ1」を表示してからリモコン を使用してください。	1 .
	リモコンの時計が": "表示になる。 リモコンの表示窓が誤表示 する。	● 乾電池が古くなっている。	● 乾電池を交換してください。	21
	ビデオの操作ができない。	● 各種安全装置が働いている。	●電源コードを一度コンセントから抜き、再度コンセントに入れたあと、電源を入れてください。	
	リモコンでテレビの操作が できない。	テレビコードが合っていない。	● テレビコードを正しく合わせてください。	71
	巻戻し、早送りができない。	テープが最初または最後まで巻き取られている。	テープを確認してください。	_
テープ	テープが取り出せない。	● 各種安全装置が働いている。	● リセットスイッチをつまようじなどで押してください。それでも取り出せないときは、一度電源コードをコンセントから抜き、再度コンセントに入れてください。	1
	テレビ番組の録画ができな	● アンテナ線の接続が正しくない。	● アンテナ線を正しく接続してください。	78
	U ₀	● 受信チャンネルの調整がずれている。	● 受信チャンネルを正しく調整してください。	84
録	録画ボタンを押すと、テープが出てくる	●「つめ」の折れたテープが入っている。	●「穴」をセロハンテープでふさいでください。	23
画	タイマー録画ができない。	● ビデオの時計が「:」になっている。	● 停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと、予約をやり直してください。	90
	タイマー録画ができない。 (電源を切るとテープが出てくる。)	●「つめ」の折れたテープが入っている。	●「穴」をセロハンテープでふさいでください。	23

	症状	原因	処 置	参照ページ
	タイマー録画予約ができない。 (Gコード予約時、リモコン予約時)	● 時計を合わせていない。	● 時計を合わせてから、録画予約してください。	90
	タイマー録画予約をしたの に録画されていない。	● タイマー録画予約のあと、電源を切ら なかった。	● タイマー録画予約したときは、ビデオの電源を 切らないと録画されません。	39
	ケーブルテレビのBS番組を Gコード予約できない。	● 予約のとき、録画したいBS番組の チャンネルをケーブルデレビのチャン ネルに合わせていない。	● Gコードを入力すると、リモコンの表示窓に [BS]表示が現れます。修正ボタンを押してチャンネルの10の位を点滅させたあとBSボタンを 押して「BS」表示を消して、ケーブルチャンネル に合わせてください。	46
	リモコンを使ってタイマー 予約をしていたら途中で時 計表示に戻ってしまった。		◆もう一度Gコードボタンか予約ボタンを押して操作をやり直してください。	37 42
	タイマー録画したが、録画	● Gコードを間違って入力した。	正しいGコードを入れてください。	37
	内容が違っている。 (Gコード予約時)	● 予約内容を確認しないでビデオに転送した。	予約内容を確認してからビデオに転送してください。	38
録画		● Gコードで入力したチャンネルがビデオ本体で設定したチャンネルと違う。	● 予約を転送するときは、必ず内容を確認してください。特にチャンネルは、本体で設定したチャンネル番号と同じになっていることを確認し、違っていたら修正してください。	40
	タイマー録画予約が転送で きない	りモコンの表示窓に「ビデオ 1」を表示していない。	● ビデオ1/2/3切換ボタンを押して「ビデオ1」を表示させてください。	22
	(Gコード予約と リモコン予約時共通)	● ビデオの時計が「:」になっている。	● ビデオの時計を合わせたあと、予約を転送して ください。	90
	タイマー録画の途中でビデオの 電源が切れ、テープが出てきた。	● タイマー録画の途中でテープがなくなった。		46
	タイマー録画を途中でやめ ることができない。	_	電源ボタンを押した後、10秒以内に停止ボタンを	39
	クイックタイマ 一緑画 を途中 でやめることができない。		押してください。	35
	クイックタイマー録画がで	「つめ」の折れたテープが入っている。	「穴」をセロハンテープでふさいでください。	23
	きない。	● 時計が「:」になっている。	・ 時計を合わせてください。	90
	後面端子に接続した機器から録画ができない。	● [L1](外部入力1)を選んでいない。	◆ 入力切換ボタンで「L1」(外部入力1)を選んでく ださい。	74
	前面端子に接続した機器から 録画できない。	「L2](外部入力2)を選んでいない。	● 入力切換ボタンで「L2」(外部入力2)を選んでく ださい。	72

故障かな…と思ったら (つづき)

	症状	原因	処 置	参照ページ
	再生画像に帯状のノイズが 出たり、画像がモヤモヤす る。	1	● チャンネル(トラッキング)ボタンで最良に映る ように調整してください。	28
再生	再生画像がきれいに映らな い、または音は出るが画像 が出ない。 音が途切れる。 ● 音声ヘットが汚れている。	◆ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドク リーニングテープをご使用になり、ヘッドの清 掃をしてください。それでも直らないときは、 お買い求めの販売店にご相談ください。	11	
		● 音声切換ボタンで「ステレオ」を選んでいる。	● 音声切換ボタンを押して、聞きたい音を選んでください。	50
	Hi-Fiサウンドの音声が出ない。	● 音声切換ボタンで「モノラル」を選んでいる。	● 音声切換ボタンを押して、Hi-Fiサウンドを選ん でください。	50
	録画時のデータが登録でき ない。	・テープナビメニューの「1 テープナビ」が切になっている。	「テープナビ」を入」にしてください。	61
		● 録画時間が短い。	 ● 録画時間が標準モードで約5分以内(3倍モードで15分以内)のときは登録しません。	58
テー		チープデータの登録がいっぱいに なっている。	● いらないテープの登録内容を消してください。	64
- プナビゲ		すートカット機能を使って30分以 内の番組を録画した。	オートカット機能を使って録画するときは、30 分以上の番組を録画してください。	59
シ	見たい番組が探せない。	◆ 本機以外のビデオで録画したテープを使用している。	◆ 本機以外のビデオで録画したテープで見たい番組を探すことはできません。	60
ョン		● 登録されていない部分でテープナビ ゲーションボタンを押した。	◆ 本機で録画した部分でテープナビゲーションボタンを押してください。	60
	録画予約したときの録画時間と実際の録画時間が違う。	オートカット機能を使って録画した。CMをカットした分だけ録画時間が短くなりますが、故障ではありません。		59

	症状	原因	処 置	参照ページ
	録画(予約も含む)したのに テープには何も録画されて いない。	 ステレオ放送の番組をオートカット 機能を使って録画した。 オートカット機能はステレオ放送を カットするので、ステレオ放送の番 組をオートカット機能を使って録画 することはできません。 		54
オートカット機能	見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを解除できない。		● 停止ボタンを押して録画を終了するとオート カットが解除されます。	56
機能	録画中に番組を切り換えられない。(一時停止ボタンを押しても録画一時停止にならない。)	● オートカット機能を使っている。	● 停止ボタンを押して録画を終了させてから、 チャンネルを切り換えてください。	56
	オートカット機能を使って 録画を始めたら、すぐに一 時停止になった。	● ステレオ放送のCMまたは番組を カットしています。	■ ステレオ放送以外の番組になると自動的に録 画を開始します。	56
チャンネル設定	受信チャンネルの表示をかえたら、テレビ番組の内容とチャンネル表示があわなくなった。		● 表示をかえたチャンネルと番組の内容を確認 し、もう一度、設定をやり直してください。	88
	受信チャンネルの表示をか えたのに、あるチャンネル だけ、表示が変わっていな い。	● 一度設定した表示の番号を、別の チャンネル表示にも使った。	● もう一度設定をやり直してください。	88

故障かな…と思ったら (つづき)

	症状	原因	処 置	参照ページ
	映像も音声も出ない。	● 接続が正しくない。	正しく接続しているか確認してください。	92
		● BSアンテナ電源の切り換えが合っていない。	● BSアンテナ電源の切り換えを正しく合わせて ください。	93
		● アンテナの接続が不完全なため、保護回路が働いている。	● アンテナ線を本機のBSアンテナ入力端子から 抜き、もう一度正しく接続してから、ビデオの電源を入/切してください。それでも映らないときは、BSアンテナ側の接続を確認してください。	92
衛	テレビ画面に「独立」が表示され、BSチャンネルの音声が出ない。	● チャンネル設定「6 TV/独立」で 独立 を選んでいる。	● 「6 TV/独立」で「TV」を選んでください。	51
星放	BSチャンネルが選局できな い。	チャンネルを飛ばして設定している。	●飛ばしたチャンネルを元に戻してください。	86
送(2	,	● チャンネル設定をしたあとでBSア ンテナをつないだ。	チャンネル設定をやり直してください。	84
(BS)		● BSアンテナの向きが悪い。	● BSアンテナの向きを調節してください。	94
	変な音が出る。	BSアンテナに雪が付着している。	●雪を取り除いてください。	
		● 豪雪や豪雨で電波が地球に届きにく い。	● 気象条件によるもので、故障ではありません。	
	BS5チャンネルがきれいに 映らない。	● BSデコーダを接続していない。	● JSBと契約し、BSデコーダを接続してください。	96
		● BS5チャンネルを正しく設定して いない。	● デコーダ設定画面で「BSデコーダ」 入を選 んでください。	98
	BSをタイマー録画したら、音 がまったく録音されていない。	チャンネル設定「6 TV/独立」で独立 を選んでいる。	● タイマー録画の前に、BS音声を正しく合わせてください。	51
	テレビ画面や音声にノイズ が入る。	● テレビのすぐ近くにビデオを設置している。	● ノイズが消える位置でビデオをご使用ください。	76
	チャンネルが出ない。	● チャンネルを飛ばして設定している。	● 飛ばしたチャンネルを元に戻してください。	86
₹		チャンネル設定をしたあとでアンテナをつないだ。	チャンネル設定をやり直してください。	84
		● 引っ越しなどで放送局が変わった。	● チャンネル設定をやり直してください。	84
の	ダビング編集ができない。	● 正しく接続されていない。	● 接続を確認し、正しく接続してください。	72 · 73
他		 ● 録画側ビデオで「外部入力」を選んでいない。	● 録画側ビデオで「外部入力」を選んでください。	73
	本機を録画側のビデオとして使っているとき、「L1」、 「L2」などが出ない。	「L1」、「L2」を飛ばして設定している。	● 飛ばした「L1」、「L2」を元に戻してください。	86

	症状	原因	処 置	参照ページ
	ビデオの表示窓が誤表示したり、操作ボタンを受け付けない。	● 内蔵マイコンが誤動作している。	● リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。そのあと、時計合わせ、タイマー予約など必要な調整をし直してください。 「O・O」	1
	テープが走行しても、経過 時間表示が動かない。	● テープに何も録画されていない。	●経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。	49
	ビデオを操作しても画面表示(動作表示)が出ない。	● OSD表示「切」を選んでいる。	● OSD表示 オート を選んでください。	53
	画面表示が出ない。		● 画面表示ボタンを押してください。	47
その	ビデオの時刻を修正(ジャストクロック)できない。	●ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれている。	●3分以上すれているときは時刻を修正することは できません。	91
他		お好みセレクトで「オート時計設定」切」を選んでいる。	●「オート時計設定」「オート」を選んでください。	53
	英語の字幕が出ない。	● 字幕オフを選んでいる。	● 英字幕ボタンを押して字幕を表示してください。	68
		◆ クローズド・キャプション信号の入っ ていないビデオテープを再生してい る。	● 英字幕ボタンを押しても字幕を表示できません。	68
	ビデオのAV-BUSII端子とテ レビのAV-BUS端子を接続し たが「見テ・録」ができない。	本機には「見テ・録」の機能がありません。	_	
	MUSE-NTSCコンバータを 接続しても、ハイビジョン放 送の絵が出ない。		●接続を確認し、正しく接続してください。● デコーダ設定画面でM-Nコンバータ 入を選んでください。	104 105 106
	録画した番組を再生していたら、自動的に早送り再生になった。	_	●「再生CMスキップ」「切」を選んでください。	53 30

51上状態で約1分たつと多少音がしますが故障ではありません。これは内部のテーブ保護メカが動作する音です。

保証とアフターサービス・・・

(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読になったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の 最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打切後最低8年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。


ご不明な点や修理に 関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。



ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。

なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換えが自動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使用できます。



本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」(112~117ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責については、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。



品名 ビデオカセットレコーダー

形名 7B-BS87形

お買い上げ日年月日故障の状況できるだけ具体的に

ご住所 付近の目印等も併せてお知らせください

お名前 電話番号 訪問ご希望日

● 修理料金のしくみ

技術科 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。 出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。



ビデオカセットレコーダーはカラーテレビやビデオカメラからの画面を磁気テープに記録したり、再生したりするため、非常に高い精度を必要とする機械です。

特に、ビデオヘッドやビデオテープを動かす機械部分は、お使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきます。性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、およそ1000時間を目途に点検(清掃、注油、一部部品交換)されることをおすすめします。

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

形名	7B-BS87
電源	AC 100V、50/60Hz共用
消費電力	電源「入」時28W、電源「切」時5W
方 式	回転2ヘッドヘリカルスキャン SVIIS 方式(NTSC準拠)
使用力セット	SVIIS または VIIS タイプビデオカセット
テープ幅	12.7mm
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒
録画再生時間	標準モード 3時間30分(T-210使用時)
	3倍モード 10時間30分(T-210使用時)
巻戻し時間	高速巻戻しモード約83秒、通常巻戻しモード約130秒(T-120使用時)
ヘッド数	7 (4:映像用、2:Hi-Fi音声用、1:フライングイレーズ用)
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル BS 1~15チャンネル
	UHF 13~62チャンネル
	CATV 13~63チャンネル
映像入力	S2/S1映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡
	映像端子::1.0Vp-p、75Ω不平衡
映像出力	S2/S1映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡
	映像端子: 1.0Vp-p、75Ω不平衡
音声入力	-7.8dBs (316mVrms)、ハイインピーダンス
音声出力	−7.8dBs (316mVrms)、ローインピーダンス
音声トラック	3トラック / Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生 /
	ノーマル音声 1トラック:モノラル録音/モノラル再生 /
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ:90 dB以上 周波数特性:20 Hz~20 kHz
	ワウ・フラッター: 0.005 %
許容動作温度	5C~40C
許容相対湿度	35~80%以下
外形寸法	(幅)43.5 ×(高さ)9.9 ×(奥行)30.2 cm
質量	本体 4.7kg
付属品	ワイヤレスリモコン(VT-RM87)・・・・・・ 1個 AV-BUSコード ・・・・・・・・・・ 1本
	同軸ケーブル ・・・・・・・・・・・・ 1本 Sコード・・・・・・・・・・・・ 1本
	映像・音声コード ・・・・・・・・・・・ 1本
	 単3形乾電池 ······ 2個

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。

<This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

本機とともにお使いいただける、当社の製品をご紹介します。

ハイエイト Hi8ビデオカメラ VM-H720	Hi8ビデオカメラ VM-H80
カラービデオプリンタ VY-VP20	ブースター
COOD	● HD-WB2A (VHF・UHF・FM兼用) ● HVTR-W26A (VHF・UHF兼用) ● HVTR-U26A (UHF専用) ● BS-B3O(BS用)
ヘッドクリーニングテープ	接続コード
 • 乾式ビデオヘッドクリーナー T-CLO1 • 湿式ビデオヘッドクリーナー AV-210 	●HPU-131AV (映像用) ●HPU-121(音声用) ●HPU-200AV (映像・音声用) ●HPU-100 (AV-BUSII用)
カセットアダプタ	
	Hi8ビデオカメラ VM-H720 カラービデオプリンタ VY-VP20 ヘッドクリーニングテープ ・乾式ビデオヘッドクリーナー T-CL01 ・湿式ビデオヘッドクリーナー

衡晶放送

赤道上空約36,000キロの静止衛星軌道上に打ち上げられ す。衛星放送には、8つのチャンネルがあります。現在は、 BS5、BS7、BS9、BS11の4つのチャンネルの放送があ ります。(1996年7月現在)

- ·BS7、BS11は、NHK衛星第1と第2です。
- ·BS5は、WOWOW (JSB:日本衛星放送(株))です。 また、セント・ギガ(SDAB:衛星デジタル音楽放送 (株))が独立音声を放送しています。これらは、受信契約と 専用のデコーダの接続が必要です。受信契約と専用のデ コーダについては、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ·BS9は、ハイビジョン試験放送です。専用のMUSE-NTSCコンバータが必要です。
- 衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪が アンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音 声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなる ことがあります。これは気象条件によるもので、アンテナ やBSコンバータの故障ではありません。

衛星放送を受信するには、専用アンテ ナが必要です。設置場所によっては、 受信できない場合がありますので、販 売店にご相談ください。アンテナの接 続については、92ページの「BSアン テナをつなぐ」をご覧ください。



音声切換(50ページ)

二カ国語放送などを再生するときに便利な機能です。音声切 換ボタンを押すたびに、日本語だけ、外国語だけ、日本語と 外国語といった具合に音声が切り換わります。録画中に切り 換えても、録音内容は変わりません(日本語・外国語の両方 が録音されます)。

スクランブル(51、98ページ)

BS5チャンネルを見るには、受信契約と専門のデコーダが必 要です。このデコーダと接続し、このビデオでBS5チャンネ ルを見るための設定を行わないと、BS5チャンネルにしたと き、ザーッという画面(音)が現れます。このザーッという状態 をスクランブルといいます。

ダビング (72ページ)

2台のビデオを接続して、テープを複製することをダビング た放送衛星を中継として、テレビ電波を受信するシステムでといいます。ダビングしたテープは多少画質が低下しま

トラッキング調節 (28ページ)

テープを再生すると画面に白い帯状のノイズが出ることが あります。これは、録画された部分をヘッドが正確にな ぞってないためにおこります。これを正確になぞるように 調節することをトラッキング調節といいます。オートト ラッキングは、この調節を自動化したものです。

入力切換 (72ページ)

他の機器から録画・録音するときに必要な切換です。 ビデオは通常、テレビ番組を録画できるようになっていま す。入力切換ボタンで「L1」、「L2」を選ぶと、映像入力端子、音 声入力端子に接続された機器から録画·録音ができます。

ビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル) (81ページ)

1または2いずれかのチャンネルです。

映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のとき は、テレビを1または2チャンネルに合わせてビデオを楽し みます。これが、ビデオの専用チャンネルです。

ビデオ前面にあるチャンネル切換ボタンを押して1または2 チャンネルに切り換えます。

ビデオ/テレビ切換 (24ページ)

ビデオのVHFアンテナ出力の切換です。

「ビデオ」にしておくと、映像と音声が1または2チャンネル の放送(ビデオの専用チャンネル)としてテレビに供給され ます。ビデオの電源を切ったときは「テレビ」になってお り、テレビは普通に使用できます。ビデオ/テレビ切換ボタ ンで切り換えます。

ご参考

用語の解説(つづき)

ブースター(電波増幅器)(79、120ページ)

名前のとおり、電波を増幅します。

電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映りが悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分けられるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ程度にテレビを見ることができます。増幅度の大きいブースターほど、映りがよくなります。

| 銀繭モード(標準/3倍)(23、32ページ)|

ビデオには、「標準」と「3倍」の録画モードがあり、録画時に切り換えられます。

標準: テープスピードが標準の速さです。画質を重視する ときには「標準」で録画することをおすすめします。

3倍: テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「標準」 に比べて3倍長く録画できます。

再生のときは、録画時のスピードに自動的に切り換わります。

Aモード(51ページ)

BS放送の音声です。

テレビ音声と独立音声が一緒に送られてきます。FM放送と 同等の音声です。独立音声は、テレビ音声とは関係ない「独 立した」音声です。

Bモード(51ページ)

BS放送の音声です。

テレビ音声のみ送られてきます。コンパクトディスクと同 等の音声です。

BS (92ページ)

プロードキャスティング サテライト

BSとは"Broadcasting Satellite"(衛星放送)の略称です。

BSデコーダ (96ページ)

JSB(日本衛星放送株式会社)の有料放送(BS5チャンネル) を見るためにスクランブル画像を正常な画像に戻す装置です。

クローズド キャプション Closed Caption(68ページ)

クローズド・キャプションシステムは、アメリカで聴覚障害者用に開発されたテレビの字幕放送です。

アメリカではテレビ番組のみではなく、ソフトテープ、ビデオディスクなどにもクローズド・キャプション信号が入っています。日本国内でも、クローズド・キャプション対応のソフトテープが増えており、英語学習に利用することができます。

Gコード (36ページ)

ジェムスターコードの略です。

番組予約を簡単にするために、各番組に付けた最大8桁の数字を入力するだけで開始時刻、終了時刻、チャンネル、録画日が自動的に決まります。各番組の番号は新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されています。

Gコード・インフォ(36ページ)

従来の「Gコードシステム」を応用・展開した予約録画システムのことです。次のような利点があります。

- ① 1つの番組には全国どこでも同じコードが与えられますので、効率がよい。
- ② 録画時間の長さの精度が高いので、短時間番組の予約録画に適している。

「Gコード・インフォ」に使用するコードは、Info plus code の略です。コードはGコードの番号が「0」で始まります。

Gコード予約((37ページ)

ジェムスター社が開発したGコードを使う簡単録画予約システムです。

Hi-Fi サウンド (50ページ)

1 - 2 - 2 - 3, -

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。 ふつうのビデオは音声を録音/再生するのに固定ヘッドで 録音/再生します。

一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声を録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常に早くなり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッドで録音した音がノーマルサウンド、回転ヘッドで録音した音がHi-fiサウンドです。

OSD表示 (53ページ)

のSDとは、On-Screen Displayの略です。

OSD表示とは、画面表示やビデオを操作したときに現れる 動作表示です。

NTSC方式 (119ページ)

日本やアメリカなどで使われているデレビの信号方式です。ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM方式とは互換性がないので、PAL方式やSECAM方式で録画されたテープはNTSC方式のビデオでは再生できません。

シャトルリング (29ページ)

リングを回す角度、方向により再生速度がスロー再生から 早送り再生まで可変できます。

ジョグダイアル (30ページ)

1クリック回すごとに1コマずつ画像が送られます。 編集時に希望のフレームを見つけるのに便利です。

ハイビジョン放送 (102ページ)

走査線の数が現行テレビの2倍以上の1125本(現行525本)、綴横比9:16(現行3:4)の放送です。すでに衛星放送で試験放送が始まっています。


MUSE-NTSCコンバータ(103ページ)

ハイビジョン放送を現行テレビ(NTSC方式)で見られるよう に変換する装置です。ただし、走査線の数は525本です。

VHFとUHF放送 (78ページ)

テレビ放送にはVHFとUHF放送、BS(衛星)放送があります。VHF放送は1~12チャンネル、UHF放送は13~62チャンネルでご覧になれます。

それぞれの放送に応じたアンテナが必要です。アンテナの 形を見ると、どの放送を受けているか、よくわかります。



※一部の地域(関東地域など)ではVHF放送をUHF放送に変換していることもあります。

VISS (31ページ)

ブイエッチエス インデックス サーチ システム

VHS Index Search System の略で、テープに記録された頭出し用の信号(VISS信号)を使って頭出しをする方式です。本機は録画を始めると、自動的にVISS信号を記録します。

S映像信号

従来の映像信号と輝度(Y)信号とカラー(C)信号に分離した 信号です。2つの信号がお互いに影響を受けないため、鮮 明な映像が楽しめます。

*S映像信号の「S」はセパレート(SEPARATE)YCの「S」です。

S1映像儒号

S映像信号と、MUSE-NTSCコンバータなどのフルモード (縦長)の映像を自動判別するための識別信号を一緒にした信号です。

S2映像信号

S1映像信号と、ワイドクリアビジョン放送であるかを自動 判別するための識別信号を一緒にした信号です。

あ・い・う・え・お 頭出し......31,60,62 アンテナ線78 一時停止 テープを止めて見る......29 録画を一時停止する......33 衛星放送 映像・音声コード ~を使った接続 82 . 39 延長 53 エンドレス再生..... お好みセレクト..... オーディオ録音 オート 録画モード 「オート」 を選ぶ 38.43 録画モードを「オート」に合わせると...46 オートカット 54,56 オート時計設定......53 オートトラッキング28 オートリワインド 28,33 オートリワインドシャットオフ28 音声切換 121 オーディオ録音の音声切換........... 74 二重音声・ステレオ音声の音声切換50 録画中の音声切換......33 音量ボタン 22,71 か・き・く・け・こ キードAFC端子......104,105 画面表示......47 カラーバー 59,62 共聴 (共同) アンテナ 92,93 クイックタイマー録画35 結露12 ケーブルテレビ......89 検波入·出力端子......97 混合器......79 ~を使ってアンテナ線をつなぐ..78 BS/UV混合器......120

午前・午後ボタン 42,90

さ・し・す・せ・そ
再生
再生CMスキップ30,52
ある場面を止めて見る29
画像を見ながら探す29
スピードを変えて見る29
画像を1コマずつ見る(コマ送り再生) 30
テープを見る27
CMをとばして見る30
サークルボタン16
サーチ再生
3次元ワイドポジションボタン28
3倍
3倍モードでの録画時間23
録画モード [3倍] を選ぶ 32
残量時間
ジャストクロック91
シャトルリング29,123
主音声50
19ミクロンヘッド13
受情チャンネル
~の表示を変える88
~を合わせる84
ジョグダイアル
スクランブル
ステレオ
~音声を選ぶ50
~から音声を録音する
~放送の録音
~をつなぐ
スロー再生
静止画再生
操作音27
TATE
た・ち・つ・て・と
タイマー録画・予約
タイマー録画を途中でやめる
39,43
予約内容を確認する45
予約のしかた
予約を取り消す45
ダビング121
本機を再生側にしてダビングする73
本機を録画側にしてダビングする72

チャンネル設定84	
「オートチャンネル設定」84	
「チャンネルの設定/取消」 86.87	
「チャンネルの表示の設定」88	
CATVのチャンネル設定89	
チャンネル	
映りの悪いチャンネルをとばす86	
映るチャンネルを確認する85	
~の選ばれる順序85	
~の表示を変える88	
~を微調整する87	
録画したいチャンネルを選ぶ 32	
つめ	
~を折る23	
~を折ったテープに録画する 23	
~を折ったテープに録画すると33	
~を折ったテープを再生すると 27	
~を折ったテープでタイマー予約	
すると 23,39,43	
停止	
再生を停止する27	
タイマー録画を停止する35,39,41,43	
録画を停止する 33	
デコーダ設定 98	
テープナビ画面59	
テープナビメニュー61	
テープナビゲーション58	
テレビ	
映像・音声入力端子付き~82	
AVコントロール端子付き~ 101	
AV-BUSII端子付き~100	
~でチャンネルを選ぶ	
~をつなぐ78	
リモコンで~を操作する71	
テレビ専用ボタン 22,71	
音量ボタン 71	
入力切換ボタン 71	
チャンネルボタン71	
電源ボタン71	
テレビコード71	
電源	
~が自動的に入る27	
~を切る39,41,43	
転送	
独立音声51,99	
トラッキング121	
〜 た調節する 99.90	

索引の見かた

1 1 1 1

見出し語と同じ形のものは「~」で代用してあります。 ただし、活用形や複合語、文の途中に出てくる場合は、文字で示してあります。

時計	
~の合わせかた90	
~を修正する91	
~を表示する 47	
同軸ケーブル13,79	
~を使ってテレビをつなぐ79	
分波器に同軸ケーブルを取り付ける…80	
な・に・ぬ・ね・の	
二重音声	
~放送を録画する33	
~を選ぶ50	
入力切換 121	
~ボタン72,74	
テレビの入力切換を「ビデオ」にする 83	
ノーマルサウンド 50	
ノイズ 再生画像にノイズが出るとき28	
スロー再生中にノイズが出るとき29	
静止画再生中に画像が上下に揺れたとき、29	
は・ひ・ふ・へ・ほ	,
ハイビジョン放送 102,104,106	
早送り	
テープを高速(260倍速)で早送りする28	
テープを早送りする27	
早送りしながら見たい場面を探す29	
ビットストリーム入・出力端子 96,97 ビデオチャンネル81	
ビデオ1/2/3切換22	
ビデオ/テレビ切換24.121	
「ビデオ」表示	
~を消す34	i
~を出す24	
ビデオヘッド	
~の清掃11	
~の磨耗11 ビデオモード設定52	-
ピナオセート設定	1
標準モードでの録画時間 23	
録画モード「標準」を選ぶ32	
副音声50	
フルモード 102,107	
ブースター79.120	

分波器 79,120 ~に同軸ケーブルを取り付ける 80 ~を使ってテレビをつなぐ 79 ヘッドクリーニングテープ 120 ~でヘッドを清掃する 11		
ま ・み・む・め・も		
毎日/毎週 ~録画		
巻戻し テープを高速(260倍速)で巻戻しする 28 テープを巻戻す		
モノラル		
1 19 6		
予約 Gコード予約		
らいかっている		
リモコン ~受光部		
~の電池の入れかた		

わ

ワイドクリアビジョン放送 108,110

A · B · C

て ・み・む・め・も	
	AV-BUSII端子100
/毎週	AV-CONT端子101
~録画39,44	BS放送
b	~を録画する32
テープを高速(260倍速)で巻戻しする 28	BSアンテナ
テープを巻戻す27	~の方向を調整する94
巻戻しながら見たい場面を探す 29	~をつなぐ92
-	~電源の切り換え93
メニュー画面	BSコンバータ92
ラル50	BSデコーダ 96,97,99
~ビデオをつなぐ72.73	BSチューナー内蔵テレビ92.97
•	BSワープボタン32
・ゆ・よ	CATVをご使用のとき89
	Closed caption68
	CMカット54,56
Gコード予約37	CMスキップ30
リモコン予約 42	Err46
→ 「タイマー録画・予約」も参照	Error37
	FULL46
・り・る・れ・ろ	Gコード36,122
	Gコード・インフォ122
ン	~予約37
- ~受光部 21	~を入力する37
~の電池の入れかた21	Hi-Fiサウンド123
~でビデオ、テレビを操作する22	~を選ぶ50
コン切換ボタン70	JSB96
10 43122110 0 111111111111111111111111111111	MUSE-NTSCコンバータ
クイックタイマー録画35	102,103,104,105,106
見ている番組を録画する 32	OSD表示 53,123
タイマー録画 36	SJ-F82,96,97,102,104,105
~しながら別の番組(BS放送以外)を見る 34	S2/S1映像端子
詩間23	72,73,96,97,102,104,109
E-ド122	SDAB99
~によるテープの録画時間 23	SQPB26
~を選ぶ 32,38,43	S-VHS26,32
	VISS 123
	~機能を使う31

UHF/VHF放送

... 78,123